※사용 시 주의사항

본 제품은 반드시 규정에 따라 설치된 접지 콘센트에 연결해야 합니다.
본 제품 라벨에 표기된 정격전압과 사용하는 공급전압이 일치하는지 확인하십시오.
평평한 곳에 기계를 놓고 전원 코드를 콘센트에 꽂아 주십시오.
용기가 본체 작동 센서위에 정확히 안착하지 않을 시 제품이 작동하지 않습니다.
꼭 맞게 결합 후 사용하여 주십시오.
작동 전 반드시 용기와 칼날이 잘 결합되어 있는지 확인하십시오.
용기에 넣은 재료의 양은 가장 높은 눈금 표시를 초과하지 않도록 주의하십시오.
뚜껑이 용기 위에 정확히 안착하지 않을 때에 제품이 작동하지 않습니다.
기계가 완전히 멈추기 전에 용기에 든 음식을 꺼내지 마십시오.
전원 코드가 콘센트에 꽂혀있는 상태에서는 절대 칼날을 만지지 마십시오.
세척 시 손이 베이지 않도록 주의해주세요.
본 제품을 1분 미만으로 연속작동 시키는 걸 권장드립니다.
1분 연속 사용 시 모터 과부하의 위험이 있습니다.

※A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 작동 버튼을 터치하지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오. ▶ 용기에 내용물이 과도하게 많이 들어있지 않은지 확인하십시오. ▶ 용기랑 뚜껑이 제대로 결합되어 있는지 확인하십시오.
기기가 갑자기 작동 정지 되었습니다.	▶ 재료가 너무 두껍거나 과도한 양이 들어있지 않은지 확인하십시오. ▶ 무리하게 작동 시 일시적인 과열방지 시스템이 작동하여 멈출 수 있습니다. 이 경우는 30분 정도 쉬었다가 다시 작동하여 주십시오.
작동할 때 타는 냄새가 납니다.	▶ 초기 사용 시 약간의 냄새가 날 수 있으나, 이는 새 모터 작동 시 나는 일시적인 현상입니다. 고장이 아니니 안심하십시오. ▶ 장시간 연속 작동 및 무리하게 사용할 경우 약간의 타는 냄새가 날 수 있습니다. 이 경우는 잠시 쉬었다가 다시 작동하여 주십시오.

※소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환 된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	유상 수리
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	수리 불가능 시		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이삿 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 들리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어지는 충격 이한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 이지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 염해, 수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

※폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일까지		성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

· 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
· 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
· 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
· 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
· 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
· 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

shinil

신일 멀티 다지기
사용 설명서

SHINIL Multi Chopper
User Manual



고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지
WWW.SHINIL.CO.KR의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드 해 참고하시기 바랍니다.

※안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상지 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

분해금지 | 플러그뽑 | 접촉금지 | 물접촉금지 | 금 지 | 당기금지 | 알림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.
본 제품은 220 V 전용. 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 둘히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
  ※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
  ※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 어린이가 칼날에 가까이 접근하지 않도록 주의하고, 본 제품을 사용하지 않게 주의하여 주십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원프롱그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- **다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**
  ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
  ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
  ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 사워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
  ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
  ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전 사고가 일어날 수 있습니다.)
  ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소
  ✖ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
  ✖ 카펫, 의류 등 쉽게 연소되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 닿게지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오. 참소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. ※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오.
  기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지면서 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

※안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 기기를 사용하지 않거나 청소할 때에는 반드시 전원을 끄고 플러그를 뽑아주십시오.
- 고루 220 V 이외에는 사용하지 마십시오.
  ※ 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 화재, 누전의 위험이 있으므로 전원 코드 및 플러그를 물 또는 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 제품이 손상되어 있으면 제품을 사용하지 마시고 서비스 센터 직원에게 조치를 받으십시오.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의하십시오.
- 칼날이 매우 날카롭기 때문에 설치, 제거 및 청소 시 칼날에 손이 베이지 않도록 주의하십시오.
  ※작동이 끝나면 기계가 완전히 멈출 때까지 기다리십시오.
- 기계가 작동하기 전에 뚜껑이 제대로 닫혀있는지 확인하십시오.
- 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 본 패키지에 들어있는 부속품 외에 다른 부속품은 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

※제품 사양

품 명	멀티 다지기	중 량	약 2.37kg (구성품 전체 결합 시)
정 격 전 압	220-240V~, 50/60 Hz	소 비 전 력	400W
구 성 품	본체, 유리용기, 칼날, 마늘 박피기, 휘핑기, 청소 전용 스크래퍼		
사 이 즈	본체: 135(W)x155(H), 유리용기: 240(W)x140(H)mm		

각 부의 명칭





※조작부 설명



1단계 파워	부드러운 재료, 과일, 채소, 삶은 계란 등
2단계 파워	단단하고 질긴 재료, 생고기, 감자, 얼음 등
휘핑 및 반죽모드	계란 휘핑, 생크림, 어묵, 야채 반죽 등

※사용 방법

아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오.

작동방법

1. 용기에 필요한 악세서리(칼날, 마늘박피기, 휘핑기)를 결합시킨 후 뚜껑을 닫아 주십시오.
2. 본체와 용기, 액세서리 연결부를 결합시켜 주십시오.
3. 재료에 따라 원하는 작동 버튼을 눌러 주십시오.
4. 사용이 끝나면 본체를 분리하여 주시고, 음식물을 꺼내 주십시오.
   * 이때 칼날이 매우 날카로우므로 손이 베이지 않게 조심하여 주십시오.



※본체와 칼날 연결부 또는 기타 액세서리의 연결부가 제대로 결합되지 않는 경우 잘 작동이 되지 않습니다.
본체가 용기 뚜껑의 홈과 연결부에 잘 결착이 되었는지 확인 후 작동하여 주십시오.

세척 및 유지 방법

1. 전원 코드를 콘센트와 분리한 후 본체와 용기를 분리하여 주십시오.
2. 칼날을 용기에서 분리한 후 부드러운 스펀지에 세제를 묻혀 깨끗이 세척하여 주십시오.
3. 세척 후에 다른 천으로 물기를 제거 후 충분히 말려주십시오.
4. 본체 외부는 부드러운 천에 물을 묻혀 깨끗이 닦아주십시오.