사용 방법

아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오.

– 작동 방법 본체를 용기에 장착 시킨 후 상단 전원 버튼을 눌러 작동합니다.

1. 일일은 용기에 칼날을 장착하여 결합해 주십시오.
2. 용기에 재료를 넣은 후 덮개를 닫아 주십시오.
3. 덮개가 제대로 결합되었는지 확인해 주십시오.
4. 본체를 덮개 상단의 홈에 맞춰 결합해 주십시오.
5. 본체 상단에 있는 전원 버튼을 눌러 순간 동작을 반복하여 사용해 주십시오.
6. 사용 후 칼날에 손이 베이지 않도록 주의하여 세척한 뒤 보관해 주십시오.

– 충전 방법 및 주의 사항

C 타입 충전기를 사용하여 충전 합니다. (LED 점등) 동봉된 케이블로 충전해 주십시오.
해당 제품은 5V,1A의 충전 어댑터 사용을 권장합니다.
DC 9V,12V의 급속 충전 어댑터 사용 시 제품과 배터리에 문제가 발생될 수 있으므로
반드시 컴퓨터 또는 노트북, DC 5V,1A 출력 충전기로만 충전해 주십시오.
품질보증 기간은 구입일로부터 6개월 입니다.

사용 시 주의 사항

– 사용 전 칼날 보호캡을 제거할 때 손이나 피부가 베이지 않도록 주의해 주세요.
– 처음 사용 시 재료와 관계없이 반드시 '순간동작'으로 반복 사용해 주세요.
– 얼음을 용기에 넣어 사용하지 마세요. 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
– 칼날은 소모품이므로 주기적인 교체를 권장합니다.
– 세척 시 손이 베이지 않도록 주의해 주세요.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	유상 수리
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		장액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
	수리 불가능 시		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		장액 감가상각한 진액금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 정수 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 - 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 - 제품의 이동, 건상 등으로 인한 설치 부실 건 - 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 - 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 - 이물 투입으로 서비스 요청 시	- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 - 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 - 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 - 당사에서 미지정한 소모품 옵션품 사용으로 고장 발생 시 - 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	- 천재지변(화재, 염해, 수해등)에 의한 고장 발생 시 - 소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명		보증기간	고객 주소	
모델명			성명	전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)	
보증기간	년 월 일 까지		성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 신일A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

shinil

신일 무선 다지기 사용설명서

SHINIL Cordless Chopper
User manual



고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지
WWW.SHINIL.CO.KR 의 고객지원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

분해금지 | 접촉금지 | 물접촉 금지 | 금지 | 플러그뽑 | 발 힘 | 닿기금지 | 배터리 주의

위 기호는 위험을 저질 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.
본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 월히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.
사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오 .
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
- 칭수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 분해에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.
- **다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**
✖ 가스렌지나 알콜이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 사워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
✖ 0℃미만 50℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호환 곤란을 유발할 수 있습니다.)
✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
✖ 카펫, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 접아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 닿거지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 강한 바람으로 장시간 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.
- 비닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오.
기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 제품을 완전히 조립하기 전에 작동 버튼을 누르지 마십시오.
기기가 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 전원을 켜지 않은 상태에서 조립해 주십시오.
- 제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료해 주십시오.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 기기 손질 시 락스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료해 주십시오.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.
제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 배터리 사용 제품으로 최기 근처, 습도나 온도가 높은 곳에서 사용 및 보관하지 마십시오. 보관 시 금속성 물질과 함께 보관하지 마시고 배터리에이 새어 신체에 닿을 경우 즉시 씻어내고 멘슨으로 만지지 마십시오. 폐기 시 규정 장소에 폐기해 주십시오.
- 제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 배터리 잔량이 최소 30~40% 남은 상태로 상온(10~30℃)에서 보관 하시기 바랍니다. **※ 장기간 미사용으로 완전 방전 될 경우 충전이 불가한 상태가 발생 될 수 있습니다.**

안전상의 주의

- 칼날 보호캡 제거 시 손이나 피부가 베이지 않게 조심하십시오.
- 제품을 젖은 손이나, 물에 닿을 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 사용자의 부주의로 인한 사고, 고장, 파손에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 가할 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 반드시 어린이 혼자서는 제품을 사용하지 못하도록 관리해 주십시오.
- 제품을 임의로 분해, 개조하지 마십시오. 폭발의 원인이 됩니다.
- 전원을 켠 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 마십시오.
- 습기나 먼지 많은 곳, 온도가 높은 곳에 보관하지 마십시오.
- 이불, 카펫 위에 올려놓고 장시간 사용하지 마십시오.
- 50℃ 이상의 고온에 노출하지 마십시오.
- 배터리 커버를 절대로 열지 마십시오. 폭발의 원인이 됩니다.
- 전원을 켠 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 마십시오.

해당 제품은 5V,1A의 충전 어댑터 사용을 권장합니다.
DC 9V,12V의 급속 충전 어댑터 사용 시 제품과 배터리에 문제가 발생될 수 있으므로
반드시 컴퓨터 또는 노트북, DC 5V,1A 출력 충전기로만 충전해 주십시오.
품질보증 기간은 구입일로부터 6개월 입니다.

배터리 주의사항

※ 제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생할 수 있습니다.
성능 유지를 위해 보관 중에도 1~2회 이상 충전하십시오.
※ 제품 보관 온도가 0 ℃ 이하이거나, 30 ℃ 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있습니다.

각 부의 명칭



제품 사양

품 명	무선 다지기	중 량	1680 g
사 이 즈	120(W)x120(D)x200(H) mm (유리용기 장착 시)		
구 성 품	본품, 유리용기, 스텐용기x3, 전용 스푼, 설명서, 충전 케이블		