신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**


1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화
경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332

신일 냉장고

SHINIL Refrigerator



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전상의 주의

표시설명

경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.


기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)

기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항입니다.)

⚠ 경 고


분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.
제품을 자동적으로 작동하는 장치로 임의조작하여 사용하지 마십시오.




덮지마시오

제품이 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다.
통풍구가 막히지 않도록 하고 장애물을 치워주십시오.




플러그뺌

장시간 사용하지 않을경우 전원을 차단하고 사용중 이동할 경우 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
화재의 위험이 있습니다.



물접촉 금 지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건, 빨래 등을 제품 위에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.




금 지

에테르류, 휘발유, 액화석유가스(LPG), 접착제 등과 같은 휘발성 또는 폭발성 물질을 보관하지 마십시오. 전기 스파크에 의해 폭발할 위험이 있습니다.

⚠ 주 의

금 지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.



- 가스렌지나 열원이 가까운 곳 커텐이나 가연성 물질이 있는 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)



- 비가 들이치거나 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 목욕탕, 샤워실, 수영장 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)



- 푹신한 방석이나 카페트 위에서는 절대로 사용하지 마십시오.
- 가연성 물질로부터 멀리 떨어진 곳에서 사용하십시오. (화재의 위험이 있습니다.)



금 지

성에/얼음을 제거하기 위해 날카로운 금속 기구를 사용하지 마십시오, 구멍이 뚫린 증발기는 심각한 문제를 일으킬 수 있습니다.

금 지

본 제품은 8살 이하 어린이, 신체적, 감각적, 정신적으로 장애가 있는 사람 또는 지식과 경험 이 없는 사람은 이들의 안전에 책임이 있는 사람 으로부터 지도를 받거나 제품 사용에 관하여 지침을 받았더라도 사용할 수 없습니다.

금 지


플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S 센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.
플러그를 손상시키지 마세요.

*전원 코드를 연장하지 마세요.
*전원코드 위에 물건 등을 놓지마세요.



금 지

제품을 바닥이 평탄하고 수평인곳에서 사용하십시오, 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 제품이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있으며 화재의 위험이 있습니다.




금 지

제품을 콘센트 바로아래 위치에 설치하지 마십시오. 콘센트를 단독으로 사용해 주십시오. 하나의 콘센트에 여러개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하면 콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 우려가 있습니다.



금 지

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지

어린이나 노약자는 너무 가까이 접근하지 않도록 주의하시고 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 감독하십시오.



플러그뺌

물접촉 금 지


전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.



각부의 명칭

제품사양

- 제품명: 냉장고
- 정격전압: AC220/60Hz
- 제품 무게 : 약 47kg
- 제품 사이즈: 550x568x1725mm
- 정격입력 : 0.7A
- 용량 : 냉동실_68L / 냉장실_212L



냉동실 : STEEL 선반 1개 / 냉장실 : 강화유리선반 4개, 야채서랍 1개

사용방법

사용방법

1. 전원플러그를 220V 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오.



- 사용전압은 220V를 사용하시고 반드시 전용 콘센트를 사용 하십시오.
- 플러그를 꽂거나 뽑을 때에는 반드시 전원플러그를 잡고 사용 하십시오. 불량한 플러그는 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원플러그를 뽑아 주십시오.

2. 온도조절기를 시계 방향으로 돌려 원하는 온도로 설정하고 식품을 넣습니다.

정상 작동 상태에서 비어 있는 냉장고가 원하는 온도가 될때까지 보통 2~3시간 소요됩니다.

온도 조절

냉장고의 온도는 온도조절기를 시계방향으로 돌려 조절할 수 있습니다.
'0' 에 온도조절기를 놓으면 냉장/냉동 기능이 정지되고 '5' 에 가깝게 설정할수록 온도는 낮아집니다.
(주변온도 25 ° 기준_냉장 1단 : 9~11 ° / 2단 : 7~8.5 ° / 3단 : 5~6.5 ° / 4단 : 2.5~4 ° / 5단 : 1~2 °
냉동 1단 : –11 ° / 2단 : –13 ° / 3단 : –15 ° / 4단 : –17 ° / 5단 : –18.5 °)

※주의

* 냉장고의 온도는 보관하는 식품의 양과 문 열림 빈도에 따라 달라집니다. 냉각 효율과 에너지 절약을 위해서 많은 식품을 저장하거나 자주 문을 열지 않는 것이 좋습니다.
* 식품이 너무 많거나 용기가 너무 크면 냉장고 냉기 순환에 영향을 줄 수 있으므로 여유공간을 남겨주십시오. 보관용량은 냉장고의 약 70%가 좋습니다.
* 온도조절기를 시계 방향으로 돌릴 때 '5' 이상 돌리지 않도록 하십시오. 온도조절기가 파손될 수 있습니다.
* 냉장고 안에 뜨거운 음식을 넣지 마십시오.
* 식품의 탈수를 방지하고 맛을 보존하기 위해 모든 식품은 비닐 랩으로 싸십시오.

전등교환

1. 온도조절기를 '0'으로 돌려 끄고 전원을 차단합니다.
2. 전등은 온도조절기 뒤쪽에 위치해 있습니다. 전등커버의 가장자리를 위쪽으로 당겨 전등커버를 분리합니다.
3. 시계방향으로 돌려 전등을 풀고 새 전등을 전등 홀더에 넣고 손가락으로 돌릴 수 없을 때까지 반시계방향으로 돌려줍니다.
4. 다시 전등커버를 단단히 눌러 부착시킵니다.

성에제거

가장 효율적인 작동과 최소 에너지 소비를 위해 성에 두께가 3 ~ 4mm이 넘으면 성에를 제거해 줍니다.
성에 제거를 시작하려면 온도조절기를 '0' 으로 돌리고 플러그를 뽑은 다음 식품과 서랍을 뺍니다.
성에 또는 얼음이 녹은 후, 녹은 물을 닦아내고 냉장고 내부를 건조해 줍니다.

※경고

* 증발기가 손상될 수 있으므로 증발기에서 성에/얼음을 제거하기 위해 날카로운 금속 기구(예. 칼)를 사용하지 마십시오. 구멍이 뚫린 증발기는 심각한 문제를 일으킬 수 있습니다.
* 빠른 성에 제거를 위해 제조사가 권장한 방법 이외의 기계 장치 또는 다른 방법을 사용하지 마십시오.

올바른 폐기



가연성 냉매 및 송풍 가스를 가진 제품의 폐기와 관련한 지방 법규를 준수하십시오.
어린이가 갇히는 것을 방지하기 위해 제품을 폐기하기 전 도어를 분리하십시오.

손질 및 보관 / A/S관련

손질 및 보관

- 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 하여 주십시오.
  (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
  (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
- 습도가 높은 기간 중에는 냉장고 외부에 습기가 생길 수 있습니다.
  이것은 이상이 아닙니다. 물기를 닦아주십시오.
- 성에 제거 또는 청소 시 스팀 청소기를 사용하지 마십시오.
- 본체를 절대 물에 담그거나 흐르는 물에 제품을 헹구지 마십시오.

1. 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 전원을 차단합니다.
2. 따뜻한 물 1리터 당 2스푼의 베이킹 소다를 섞은 용액을 사용하여 내부를 청소하고, 깨끗한 물로 닦아줍니다.
3. 장기간 냉장고를 사용하지 않을 때에는 전원을 차단하고 내부 부품을 청소하여 건조한 곳에 두고 문을 약간 열어 두십시오.

A/S를 의뢰하기전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
▫ 제품이 작동하지 않는다.	▫ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ▫ 정전이 되지 않았습니까? ▫ 퓨즈가 과열되지 않았습니까? ▫ 주 전원스위치를 작동 하셨습니까?
▫ 냉각이 되지 않는다.	▫ 온도조절기를 올바르게 설정하십시오. ▫ 냉장고 문을 자주 열거나 오랫동안 열어 놓지 않습니다. ▫ 통풍구의 흡입구와 배출구가 이물질로 막혀 있지 않습니까?
▫ 소음이 심하다.	▫ 소음 또는 진동을 전달/증폭시킬 수 있는 가구와 닿지 않도록 합니다. ▫ 내부에 보관된 용기 또는 고체 포장재가 서로 닿지 않도록 보관합니다. ▫ 냉장고를 평평한 곳에 놓습니다. ▫ 주 전원 공급을 안정적으로 하십시오.

A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
  전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

신일 A/S 센터

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
서울	성동구, 서대문구, 광진구	
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구	
	02) 922-3683/3684	
	도봉구, 노원구	02) 956-8121
	은평구	02) 355-1654
	송파구, 강동구 하남시	02) 408-4911
	중랑구,답십리	02) 2247-7176
	강남구	02) 576-8580
	양천구, 강서구	02) 2606-0652
	구로구, 금천구	02) 857-5318
	용산구 관악구 동작구	02) 833-4583
	영등포구 마포구	02) 841-5103
	서초구, 과천시	02) 583-8279
경기	여주,이천	031) 634-9798
	구리시, 남양주, 가평군	
	02) 922-3683	
	의정부	02) 956-8121
	광명시	02) 2614-7748
	안양,군포,의왕	031) 477-7837
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554
	성남, 분당	02) 576-8580
부산	부산지역 총괄서비스	
	051) 809-5776	
	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776
	사상구 , 북구	051) 301-7309

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경기	발안,오산,평택	031) 651-7894
	수원전역	031) 238-9020
	용인,안성,신갈	02) 576-8580
	일산,원당 파주,금촌	031) 919-7030
	철원,화천,동두천	02) 922-3684
인천	인천지역	032) 766-1537
	계양구,부평구	032) 525-5511
	부천시,신천리	032) 344-7647
	김포, 강화 인천서구, 동구 중구, 남구	032) 762-2663
	인천(남동,연수구)	032) 766-1537
강원	춘천시	033) 256-3602
	원주시	033) 746-2572
	강릉	033) 642-5459
충남	충남/충북 전역	042) 635-4752
	대전시 세종시 당진군	042) 635-4751
	천안,아산,온양	041) 575-9298
	서산,태안	041) 662-1802
	홍성,광천	041) 632-2953
충북	청주시(충북일원)	043) 288-7216
	충주,음성,제천	043) 843-7778
부산	사하구	051) 243-0146
	진구, 동구	051) 802-5132
	남구, 수영구 해운대구	051) 757-1321
울산	울산전역(언양)	052) 265-8854

지역	해 당 지 역	전 화 번 호
경남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339
	함안	055 -583- 1088
경북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396
	경산, 수성구	053) 424-8396
	동구, 북구	053) 942-0139
	달서구	053) 651-5729
	포항	054) 231-9988
	경주	054) 742-7157
	구미	054) 458-0357
	안동	053) 424-8396
전남	전남전지역 광주시	062) 362-5051
	순천,여수,광양	061) 723-6618
	목포,신안,무안	061) 282-1222
	광주(동구,남구)	062) 381-3831
전북	전주(전북전역)	
	063) 244-6061	
	정읍,고창,부안 완산구	063) 244-6062
제주	제주시	064) 755-7813
	서귀포	064) 763-7813
직영서비스센터	서울 강남 02) 576-8580 서울.경기북부 02)922-3683 서울 남부 02)833-4583 경기 남부 031)354-9313 인천 032)766-1537 대전/충남 042)635-4751 광주/전남 062)362-5051 전주/전북 063)244-6061 부산 051)809-5776 대구 053)424-8396 마산/경남 055)247-2339 울산 052) 265-8854	

REV.26