손질 및 보관하기

※ 칼날 세척 시 날카로우니 조심히 세척하십시오.
※ 처음 사용 시 모터의 커본 부위가 자리를 잡지 않아서 타는 냄새가 날 수 있습니다. 어느 정도 사용하면 완화되니 제품 이상이 아닙니다.

❶ 전원 스위치를 OFF에 놓고, 칼날 회전이 완전히 멈춘 후 믹서용기를 분리해 주세요.

❷ 믹서 뚜껑을 열고 재료를 다른 용기에 옮겨 담아 주세요.

❸ 믹서용기에 미지근한 물(약 40.C 이하)을 넣어 10~20초간 작동시킨 후 버리고 다시 깨끗한 물을 넣어 작동시켜 세척합니다. 강한 염료가 포함된 식품 재료(당근, 토마토, 비트 등)는 용기 오염이 될 수 있습니다.

❹ 점성이 많은 재료나 기름기가 있는 재료를 사용한 경우에는 믹서용기 안에 중성세제를 한 두 방울 섞은 미지근한 물을 넣고 10~20초간 작동한 후 버리고 다시 깨끗한 물을 넣어 작동시켜 세척합니다.

반드시 지켜 주세요

- 40 ° C 이상 뜨거운 재료를 넣어 사용하지 마세요. 믹서용기가 파손될 수 있습니다.
  ※용기가 차가운 상태에서 뜨거운 내용물을 넣는 경우, 온도 변화로 인해 용기가 파손될 수 있습니다.
- 작동 중 믹서용기를 기울이거나 빼지 마세요. 제품 바닥면에 안전핀이 있어 작동이 멈추게 됩니다.
- 1회 사용 시 3분 이상 계속 사용하지 마세요. 3분 동작 후 1분 휴식, 연속 사용 시 11회 한정하여 사용하십시오.
- 재료를 너무 많이 넣어 사용하지 마세요. 이상 소음 및 진동이 생길 수 있으니, 물과 재료를 포함하여 2000ml까지만 넣어 주세요.
- 내용물이 딱딱한 재료나, 많은 양의 재료를 넣고 사용하시는 경우 믹서 중간에 위 아래로 저어서 사용하세요.
- 물 속에 오래 담가둘 경우 녹이 슬 수 있으므로, 사용 직후 즉시 세척하여 마른 헝겊으로 닦아 주세요.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

분해금지 · 접촉금지 · 물접촉금지 · 금 지 · 플러그뽑 · 알 림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.
본 제품은 220 V 전용. 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오 .
※ 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다. 믹서용기와 칼날이 분리되지 않으므로 강제로 분리하지 마십시오.

칼날 부분을 손으로 직접 만지지 마시고, 칼날이 회전하는 중에는 절대로 기기 내부에 손을 넣지 마십시오.
유 · 소아의 손이 닿지 않는 곳에서 사용하시길 권장합니다.

절대로 본체를 물에 담그거나 세척하지 마십시오. 습기와 먼지가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 뽑지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.

믹서 용기에 요리 재료 이외의 숟가락, 젓가락 등의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오. 파손의 원인이 됩니다.
믹서 용기에 소금을 넣고 사용하지 마십시오. 녹슬음의 원인이 됩니다.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 사워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ✖ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 40℃ 이상의 장소.
- ✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형,변색의 원인이 됩니다.)

코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 닿게지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

믹서용기와 뚜껑 등을 40 ° C 이상의 뜨거운 물에 갑자기 넣지 마세요. 용기 안에 뜨거운 음식이나 끓는 물을 넣고 작동시키지 마세요. 용기 내부가 팽창되어 뚜껑이 열릴 경우 화상 사고의 위험이 있습니다.

바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있으며, 제품의 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

용기에 탄산음료를 넣거나 음식물을 넣고 칼날을 결합한 상태로 두지 마십시오.
용기의 폭발로 인한 사고, 제품 파손이 일어날 수 있습니다.

뚜껑을 열어 놓고 사용하거나 재료를 너무 많이 넣고 사용하지 마십시오.
내용물이 믹서용기 밖으로 튀어나오거나 부상의 원인이 됩니다.

제품 내부에 화학약품이 들어가지 않도록 주의하십시오.
감전 및 화재의 원인이 됩니다.

1회 사용 시 3분 이상 계속 사용하지 마십시오.
3분 동작 후 1분 휴식, 연속 사용 시 11회 한정하여 사용하십시오.

제품을 장기간 사용하지 않을 시, 전원 플러그를 제거한 후 깨끗이 세척하여 그늘지고 건조한 곳에 보관하십시오. **※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.**

제품을 장시간 연속 사용하지 마십시오. 제품 연속 사용 시 3분 동작 후 1분 정지를 반드시 지켜주세요.
※ 제품을 장시간 연속 사용할 경우 고장, 화재의 위험이 있습니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.

절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

신일 A/S 센터

전국 어디서나 1577-6667

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/새문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/ 당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr/

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

카페
https://cafe.naver.com/shinilsense

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil1959
@shinil1959

REV.27

제품 사양

품 명	초고속 멀티블렌더		
정 격 전 압	220 – 240 V~, 50/60 Hz	정 격 전 력	1300 – 1500 W
모 터 속 도	25,000 rpm	중 량	3.5 kg
제 품 용 량	2 L	제품사이즈	20 x 23 x 49 cm
재 질	스테인리스제, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리카보네이트, 실리콘수지(고무제)		

각 부의 명칭



※정격사용시간 : 3분 사용 후 1분 휴식, 연속 사용 시 11회 한정 사용

사용 방법


❶ 전원 스위치와 순간동작 스위치가 꺼짐 상태에 있는지 확인해 주십시오.


❷ 속도 조절 다이얼이 악으로 되어 있는지 확인해 주십시오.


❸ 전원 플러그를 콘센트에 꽂아주십시오.


❹ 믹서용기에 재료를 넣고 본체 뚜껑과 추가 투입구 뚜껑을 덮으십시오.


❺ 믹서용기를 본체에 올려 놓으십시오.


❻ 왼쪽 전원 스위치를 "켜짐"위치에 놓으신 후 1단부터 서서히 단수를 올려주십시오.


❼ 믹서기 사용 중에는 추가 투입구 뚜껑을 열어 추가 재료를 투입하거나, 누름봉으로 내용물을 눌러 줄 수 있습니다.


❽ 재료가 잘 갈아지도록 단수를 올려주십시오.


❾ 믹서가 완료되면 속도 조절 다이얼을 1로 두고 전원 스위치를 "꺼짐" 위치에 두면 작동이 멈춥니다.

※ 전원 스위치를 "켜짐"위치에 놓기 전, 속도 조절 다이얼이 1로 되어 있는지 반드시 확인하여 주십시오.
높은 단으로 되어 있으면 전원 스위치를 켰을 시, 용기 안의 재료들이 튀어 오를 수 있습니다.

※ 재료를 너무 많이 넣어 사용하거나, 무리하게 연속 동작 시킬 경우 안전 장치가 작동되어 갑자기 동작이 멈출 수 있습니다. 재료의 양을 줄이거나, 잠시 기다렸다가 다시 사용하세요.

※ 냉동식품, 건어물류 또는 끈기(점성)있는 재료를 사용하시면 고장을 일으킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.
※ 예: 초밥용 회, 마른 오징어, 대구포, 말린 표고버섯 등

※ 본체를 절대로 물에 직접 씻거나, 담그지 마세요.
본체에 내장된 모터에 물이 들어가면 고장의 원인이 되며, 감전으로 인한 상해의 위험이 있습니다.

신일 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

신일 초고속 멀티블렌더 사용 설명서

SHINIL High Speed Multi-Blender
User Manual

