148x210mm

shinil

전국 무료서비스 : 1577-6667

신일 듀얼 인덕션 레인지
사용 설명서

SHINIL DUAL INDUCTION RANGE
User Manual



고객 센터 상담을 통해서만 상품에 대한 구매 및 수리 서비스를 받을 수 있으며 홈페이지 shinil.com 과 고객센터를 통해서만 상품에 대한 구매 및 수리 서비스를 받을 수 있습니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 재산 보호나 위험을 피해주기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

경고 주의 금지 필수 설명확인 감전주의 화상주의 분해금지 전원플러그 뽑기

주 기호는 제품을 적용 부위가 있는 사람과 조작에 대한 주의를 환기하기 위해 사용하고 있으며 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신제품의 정상 동작이 결과적으로 사고방지에 중요합니다. 제품을 설치하기 전에 지시 사항을 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다.

사용 설명서 주의사항을 따르지 않아 발생한 사용자 부상을 주의 합니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
  ※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 신체 장애가 있는 분들이 사용하거나 접근할 경우에는 주의 깊은 감독하에서 사용 하도록 하십시오. 유아가 전기에 화상을 입을 수 있습니다.
- 장시간 물 접지가 없는 상태에서 장시간 사용하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품 위에 다른 무거운 냄비 등을 올려놓지 마십시오. 떨어진 냄비로 인해 부상을 입거나 본체가 손상될 수 있습니다.
- 플라스틱 포스터 등을 전원에 가까이 두지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 제품 위에 금속 재질의 물건을 올려놓지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품 위에 조리기구를 사용하지 않고 전원 플러그를 꽂지 마십시오. 화재 위험이 있습니다.
- 조리 중 물기에 닿지 않도록 주의하십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 전원선 손상에 주의하십시오. 전원선이 손상 되었을 경우 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- 가연성 인화물질을 근처에 두지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다. 조리 전에 위로 다른 가연 물질이 있는지 확인 하십시오.
- 제품을 조리시 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
  ※ 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 제품을 장시간 연속 사용하지 마십시오.
  ※ 제품을 장시간 연속 사용하면 과열 보호 동작이 작동합니다.
- 고온 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 회색의 외눈을 위해 커그를 삽시로 손질, 관리하시고 다음 장시 식품을 정주고 서비스센터로 문의해 주십시오.
- 과열방지 저항이나 기름이 조기 열린 위해 열어지면 불이 붙기 쉬우므로 저장이 많은 제품을 사용하거나 튀김 요리시 주의해 주십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 주기적으로 기기를 청소하고 상판에 이물질이 끼었거나 식품 찌꺼기가 있으면 작동 이상, 고장발생 화상의 위험이 있습니다. 본 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오.
- 알루미나 상판 고장 신에나 다른 금속제 식기를 사용하지 마십시오. 조리 후 기기 청소 시 손상되지 않도록 주의 하십시오.
- 알려로 부분하고 구성물을 임의로 해체하고 사용하지 마십시오.
- 의한 사용 등의 건조물으로 사용하지 마시고 기기 외에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 손목시계 등 손으로 등 사이 등의 조리기구에 부딪게 기명되어 위험하므로 조리중 외에 올려놓지 마십시오.
- 청소할 때 커스, 스크, 스크레이 등 기연성 제품을 배우거나 주위에 날카로이 마십시오. 기기 외관 변형 및 파손의 위험이 있습니다.
- 제품의 전원은 반드시 220V 전용 콘센트에 연결하여 사용하십시오. 기기에 표시한 정격전압 외의 전압을 사용하면 화재 및 감전의 위험이 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 기기를 사용하지 않거나 청소 또는 이동하기 전에 전원을 끄고 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오. 화재의 위험이 있습니다. (콘센트 차단기 OFF 또는 누전차단기 스위치 OFF 후 반드시 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오.)
- 바닥이 젖어있거나 수분이 존재할 수 있는 장소에서는 기기를 사용하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품 위에 조리기구를 사용하지 않고 전원플러그를 꽂지 마십시오. 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 조리 중 물기에 닿지 않도록 주의하십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 전원선이 손상 되었을 경우 감전이나 화재의 위험이 있습니다. 전원선 손상 시 반드시 당사 서비스센터에 교환하여 주십시오.
- 가연성 인화물질 근처에 두지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다. 조리 전에 위로 다른 가연 물질이 있는지 확인 하십시오.
- 제품을 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
  ※ 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 제품을 장시간 연속 사용하지 마십시오.
  ※ 제품을 장시간 연속 사용하면 과열 보호 동작이 작동합니다.
- 고온 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 회색의 외눈을 위해 커그를 삽시로 손질, 관리하시고 다음 장시 식품을 정주고 서비스센터로 문의해 주십시오.
- 과열방지 저항이나 기름이 조기 열린 위해 열어지면 불이 붙기 쉬우므로 저장이 많은 제품을 사용하거나 튀김 요리시 주의해 주십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 주기적으로 기기를 청소하고 상판에 이물질이 끼었거나 식품 찌꺼기가 있으면 작동 이상, 고장발생 화상의 위험이 있습니다. 본 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오.
- 알루미나 상판 고장 신에나 다른 금속제 식기를 사용하지 마십시오. 조리 후 기기 청소 시 손상되지 않도록 주의 하십시오.
- 의한 사용 등의 건조물으로 사용하지 마시고 기기 외에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 손목시계 등 손으로 등 사이 등의 조리기구에 부딪게 기명되어 위험하므로 조리중 외에 올려놓지 마십시오.
- 청소할 때 커스, 스크, 스크레이 등 기연성 제품을 배우거나 주위에 날카로이 마십시오. 기기 외관 변형 및 파손의 위험이 있습니다.
- 제품의 전원은 반드시 220V 전용 콘센트에 연결하여 사용하십시오. 기기에 표시한 정격전압 외의 전압을 사용하면 화재 및 감전의 위험이 있습니다.

안전상의 주의

주의사항 소홀로 인한 고장 사례는 유상처리 될 수 있음을 알려드립니다.

1. 조리 중에는 제품을 떠나지 마십시오. 끓어넘침으로 인한 화재의 원인이 됩니다.
2. 튀김기 사용시 과열방지 장치가 있습니다. 과열방지 장치가 작동하면 전원이 차단됩니다. 이 경우 기름을 식힌 후 온도 조절 손잡이를 OFF 로 돌려 전원을 차단하고 사용하십시오.
3. 제품 위에 식기 등을 올려두지 마십시오. 떨어진 냄비로 인해 부상을 입거나 제품이 손상될 수 있습니다.
4. 제품을 세척할 때는 물기는 세척이 되지만 절대로 물에 담그지 마십시오.
5. 제품 사용 중 갑자기 정전이 되거나 전원 플러그가 빠지면 조리를 중지하고 전원을 차단하십시오. 전원이 갑자기 복구되면 자동으로 조리가 시작되므로 주의하십시오.
6. 전원은 반드시 220V를 사용하십시오.
7. 상판에 유리나 플라스틱류를 올려놓고 가열하지 마십시오.
8. 가열된 상판에 식품이나 물을 묻히지 말아주십시오. 화상의 위험이 있습니다.
9. 전원선 끝을 제품 주변에 두지 마십시오.
10. 상판에 강한 충격을 가하면 상판이 손상되므로 주의하시고 상판 위에 프라이 같은단단한 조각기는 사용하지 마십시오.
11. 청소는 반드시 손전원 청소를 할 경우에 주의하십시오.
12. 청소를 할 경우 제품 전원을 차단하십시오.
13. 제품에 이상이 생기면 분해하거나 수리하지 마시고 반드시 당사에 문의하십시오.
14. 전원 코드가 손상된 경우에는 위험을 예방하기 위해 반드시 당사 또는 전문가에 의해 교체하십시오.

제품사양

품 명	전열레이트	사 이 즈	460(W) x 243(D) x 550(H)mm
정 격 전 압	220V~, 60Hz	중 량	약 2.3kg
소 비 전 력	최대 2,800W		

각부의 명칭

본체



조절부



사용 방법

작동 중 지이를 바꾸거나 방치하지 마십시오.
요리 제료가 넘치거나 과도한 가열로 인해 제품가 타거나, 다 탄 후에도 계속 가열되면 따은 및 화재 우려가 있습니다.

1. 전원버튼 전원으로 올리면 LED가 켜지면서 'H' 표시가 나와 표시부에 '0'가 표시됩니다.



2. 조리할 용기를 화구중앙에 올리고 배꼽 위치의 다이얼을 누르면 'H' 표시가 나오며 '0'에 '0'표시부에 표시됩니다.



3. 다이얼을 돌리면 파워단계(0부터,5화력)를 표시합니다.
   다이얼을 왼쪽으로 돌리면 숫자가 낮은 화력을 설정합니다. 다이얼을 오른쪽으로 돌리면 숫자가 높은 화력을 설정합니다. 다시 화력단계를 변경할 때는 다이얼을 돌려주세요.



4. 온도도리로 조작시 설정한 제도 등을 조절하고 싶을 때에는 '온도' 버튼을 누르면 온도 설정이 가능합니다. 다이얼을 돌려 원하는 온도를 선택하고 원하는 화력을 선택하세요. 다시 화력단계로 변경할 때는 다이얼을 돌려주세요.



※온도도리로 조작 시 실리콘 제도 등을 주의해 사용하면 정확한 온도조절이 어렵습니다.
※고온 으로 장기간 조리 시 실리콘 제도를 사용하면 실리콘이 변형 또는 녹을 가능성이 있습니다.

파워모드 최초설정값 : 좌측화구 PF(1200W) / 우측화구 P5(1000W)

파워기 최	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
	200W	400W	600W	800W	1000W	1200W	1500W
파워기 우	P1	P2	P3	P4	P5	P6	
	200W	400W	600W	800W	1000W	1300W	

C (온도표시)	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
	60℃	80℃	100℃	120℃	140℃	160℃	180℃	200℃	220℃

사용 방법

5. 조리시간 설정하기

시간을 별도로 설정하지 않으면 2시간 후 자동으로 종료됩니다.
[] 을 터치하면 "0" 이 표시되고 다이얼을 이용해 분을 맞추는 조리시간을 설정합니다. 조리시간 1~9까지 설정할 수 있습니다.
조리시간을 설정하고 나서 한번 더 터치하면 1초간 기다리면 상판이 켜집니다. 설정한 시간이 표시되면 분~초단위 1씩 작동이 됩니다.



타이 설정한 조리시간을 수정하려면 [] 을 터치한 후 다이얼을 돌려 다시 설정하고, 조리시간 재설정을 취소하려면 다이얼을 눌러주세요.



6. 조절 모드 사용 방법

일임모드 사용

제품 작동 중에 자동가열 모드로 변경을 원하시는 경우 터치하면 "L" 이 표시되고 인덕션에 자동 가열이 시작됩니다. 조리시간을 설정하지 않으면 2시간 후 자동으로 종료됩니다.

3초간 정시 터치

자동예열 기능

제품을 동작시키고 일정 시간 경과한 시점에 온도센서 감지를 통해 현재 온도 이하로 떨어지면 자동으로 전원이 켜져 설정된 화력으로 가열하여 설정된 온도로 올려 줍니다. 자동예열 기능은 조리 중 온도가 떨어지는 경우에 유용하게 사용할 수 있습니다.



7. 조리가 끝나면 온도 콘센트에서 전원코드를 분리하여 주십시오.

주요 특징

- **세라믹 유리패널식**
  넓은 세라믹 유리는 고급으로 보여 집니다.
- **사용이 편리함**
  조리 중 화력 조절 버튼을 눌러 단계별 조절 가능 – 3레벨 시간 설정을 할 수 있으며 손쉽게 취하는 것만으로 고장을 조리시간을 3분 이내로 설정.
- **빠르고 안전한 요리**
  자동조리조절기로 고장을 방지하며 안전하게 사용할 수 있어요. 손잡 설정이 되어 신뢰성도 고장을 조리시간을 3분 이내로 설정.
- **간편한 측석 조리기**
  평기 세척에 불편한 분기는 없이 사용이 가능하며 세척에 들어들고 편리하게 사용할 수 있는 제품입니다.
- **청결한 주방**
  상판이 세척 후 세척한 유리로 되어 있어 사용 후 세척이 간편하며, 주방을 청결 청결하게 유지할 수 있습니다.

작동 원리

1-레인시스템(차 유도 가열 조리 방식)

Inside Heating: 인덕을 유리면 상판을 통과하여 용기 바닥에 와전류를 발생시켜 용기 자체가 발열하는 방식으로 효율적인 조리시간을 줄여줍니다.



자동예열기능
사용자들을 위해 일정 시간 이상 사용 중 온도가 많이 떨어질 경우 자동으로 예열을 하여 줍니다.

용기판가능
용기를 올려서 사용 시 자동으로 감지 하여 화력을 조절 합니다.

손질 및 점검사항

손질 방법

- 사용 후 기름이나 찌꺼기 등이 묻어 있으면 제품이 변색되거나 부식될 수 있습니다.
- 세척 시 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품 표면을 손상시킬 수 있으므로 금속 수세미 등은 사용하지 마십시오.
- 제품 표면에 흠집이 생기지 않도록 주의하십시오.
- 제품을 세척할 때는 물기는 세척이 되지만 절대로 물에 담그지 마십시오.
- 청소할 때 커스, 스크, 스크레이 등 기연성 제품을 배우거나 주위에 날카로이 마십시오. 기기 외관 변형 및 파손의 위험이 있습니다.

주의사항

내부 열기배출을 위하여 통기 시 장치 방식의 외기가 배출 하며, 사용 중 전면부분을 누르면 커짐 대기상태로 들어가지만 장시간 방치 또는 내부와 상판에 열을 가지고 있는 내부와 상판에 열을 가지고 있기 때문에 다시 작동하기 전에 충분히 식혀 주십시오. 또한 내부와 상판에 열을 가지고 있기 때문에 다시 작동하기 전에 충분히 식혀 주십시오.
빛 발생하면 내부 조리시기 표시등이 켜지면서 작동합니다.

올바른 용기 사용 방법

알맞은 용기를 사용하지 않으면 불필요한 에너지를 낭비하는 원 하나의 용기나 알맞은 수량에도 불필 있는 알맞을 크기를 사용하시고, 적합한 크기의 용기를 사용하면 조리시간 단축 및 에너지의 절약할 수 있습니다.

※ 용기 사용 사이즈 : 14cm~24cm

사용해선안돼는 용기
비정질(유리등)
냄비 (도자기)

손질 및 점검사항

손질 방법

- 사용 후 기름이나 찌꺼기 등이 묻어 있으면 제품이 변색되거나 부식될 수 있습니다.
- 세척 시 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품 표면을 손상시킬 수 있으므로 금속 수세미 등은 사용하지 마십시오.
- 제품 표면에 흠집이 생기지 않도록 주의하십시오.
- 제품을 세척할 때는 물기는 세척이 되지만 절대로 물에 담그지 마십시오.
- 청소할 때 커스, 스크, 스크레이 등 기연성 제품을 배우거나 주위에 날카로이 마십시오. 기기 외관 변형 및 파손의 위험이 있습니다.

주의사항

내부 열기배출을 위하여 통기 시 장치 방식의 외기가 배출 하며, 사용 중 전면부분을 누르면 커짐 대기상태로 들어가지만 장시간 방치 또는 내부와 상판에 열을 가지고 있는 내부와 상판에 열을 가지고 있기 때문에 다시 작동하기 전에 충분히 식혀 주십시오. 또한 내부와 상판에 열을 가지고 있기 때문에 다시 작동하기 전에 충분히 식혀 주십시오.
빛 발생하면 내부 조리시기 표시등이 켜지면서 작동합니다.

올바른 용기 사용 방법

알맞은 용기를 사용하지 않으면 불필요한 에너지를 낭비하는 원 하나의 용기나 알맞은 수량에도 불필 있는 알맞을 크기를 사용하시고, 적합한 크기의 용기를 사용하면 조리시간 단축 및 에너지의 절약할 수 있습니다.

※ 용기 사용 사이즈 : 14cm~24cm

사용해선안돼는 용기
비정질(유리등)
냄비 (도자기)

소비자 피해보상 안내

※ 할인기간 적용품 제품은 할인종료 후 상품 가격은 변경되오니 구매하시기 바랍니다.

소비자 피해 유형		보상기준에 따른 처리	보상기준에 따른 처리
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상 하자가 발생한 경우	구입 후 10일 이내에 중대한 수리를 1회하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	구입가 환급
	구입 후 1개월 이내에 중대 하자가 재발하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	교환한 제품이 1개월 이내에 중대한 수리를 2회하는 경우	구입가 환급	
	교환 환가능 1회		감당 수리
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대해 3번째로 고장이 재발하였을 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	감당 수리
	1년이 되어 고장으로 총 4회 수리하였고 고장이 재발하였을 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	감당 수리
	수리가 불가능 할 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	감당 수리
	부품 보유 기간 내에 수리에 필요한 부품이 없어 수리가 불가능 할 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	감당 수리
소비자의 고의, 과실로 인한 손상, 기능 장애 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리에 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능 한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 정산 후 제품 교환	해당 없음

무상 서비스(보증기간 이내) 무상보증 안내

고장이 되는 경우	고객이 주의해야 할 점	그 밖의 경우
사용설명 및 경고주의 등 그 안에 주의 표시 내용을 지키지 않고 잘못 조작 하여 고장이 발생한 경우	소비자가 직접 부주의 및 잘못된 사용 고장 발생 시 무상 서비스 기간 내에도 유상 수리 처리 됩니다.	천재지변에 의한 서비스센터 미방 고장 발생 시 유상 수리 처리 됩니다.
소비자가 임의로 분해 수리 하여 고장이 발생한 경우	소비자가 임의로 분해 수리 하여 고장이 발생한 경우	
서비스센터 이외 지정 서비스센터 고장이 발생한 경우	서비스센터 이외 지정 서비스센터 고장이 발생한 경우	

폐기전 제품 처리 안내

※ 폐전원부 및 기타 제품들을 분해 하기전 제품의 다음과 같이 처리해 주십시오.

폐기전 제품을 폐기하고 관련하기를 알려기 위해 알아보는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출 하고 재활용에 주시기 바랍니다.

기본에 사용하던 기본 제품을 바이오시 하는 경우, 관할 관련자치센터에 연락해 처리하시기 합니다.

고장 신고전 확인사항

증상	확인사항	해결 방법
사용중 제품에서 연기가 발생합니다.	제품 표면 또는 내부에 이물질 조리하는 음식재 넘쳐 닦아 있는 이물질	제품 표면 이물질 제거하십시오. 조리 중인 음식 및 포함에 이물질을 제거하십시오.
전원 표시등이 켜지지 않습니다.	누전 차단기 작동하는 것을 확인	차단기가 내려가 있으니, 올려고와 하게 조기 올바르게 올려주십시오 제품 확인하십시오.
조리 과정중에 멈추 또는 가열이 되지 않습니다.	누전 차단기 작동하는 것을 확인	주방 온도가 매우 높거나 출입구와 베가 가까 작동 안 되거나 확인하십시오. 상판에 사진이 가리거나 확인하십시오. 이상동작 시 서비스센터입니다.
조작부를 통한 조절이 되지 않습니다.	제품 전원에 연결 되어 있는 이물질을	조작부 표면에 있는 이물질을 제거하십시오.
조리기 버튼에 및 있지 않습니다.	접근 상판의 부분이 높음.	안에서 전원 조리기간을 세팅하십시오. 제품 표면에 이물질을 제거하십시오.
제품의 기능이 너무 강합니다.	온도 설정 부분이 높음.	온도 설정을 내려 주십시오. 너무도 많이 증가합니다 상판 제품 적정을 맞추고 기능적을 조절하십시오.
소음이 심합니다.	제품이 작동 중입니다?	현이 고속으로 회전할 때 일정하는 소리이므로 고장이 아닙니다.

신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명			성명
구입일자	년 월 일		연락처 (휴대폰)
보증기간	년 월 일 까지		성명
			전화

구매 영수증과 제품을 함께 보관하시기 바랍니다. 제품 구매 시 판매자 서비스를 받아 가입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 소비자 기본법 시행규칙 보증 해석을 따릅니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 품질한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

무상 수리 기간 내에 수리를 받지 않았을 경우 보증기간 경과 후에도 수리비를 받지 않습니다.
보증 기간 내에 수리를 받았을 경우 보증기간 경과 후에도 수리비를 받지 않습니다.
(구입 일자 확인이 안 되는 경우 제품 생산일 기준으로 보증기간을 산정하며 3개월 초과한 날짜에 출장 비용 기산일 기산합니다.)
기타에 제품을 분실 또는 파손한 경우, 제품의 수리를 위해 부품이 필요한 경우 부품 구입을 기산합니다.
수리 시 교체 부품에 대한 보증기간은 제품의 보증기간과 동일하며 부품 구입 후 90일 이내 입니다.
서비스 센터 방문 접수 또는 출장 접수 시 제품의 수리 가능 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.
이 제품에 보증기간이 표시된 부분 등에 관한 고객의 과실로 수리를 해드립니다.

고객센터 최고 책임자 및 임원의 연락처 기재 및 보증서 고객 발생 시 보증 기간 내에도 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

보증 기간 내에도 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질검사를 거쳐 합격 판정 받은 제품입니다.
만일 본 제품 수리 발생 시 고장이나 천재지변 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행하지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 무료서비스 : 1577-6667

QR코드로 바로도 관리를 받으세요!