크린센스
무연구이킹
SDF-S92



사 용 설 명 서

1. ①**바락막이**를 가스렌지발에 맞춰 끼워줍니다.
2. ②**기름받이**를 ①**바람막이** 위에 올려놓고 ②**기름받이** 홈에 물을 약 3분에 2 정도 채워 줍니다.

※ ②기름받이 안에 물을 반드시 넣습니다.

3. 물을 넣은 ②**기름받이** 위에 ③**석쇠**를 올립니다.
4. ④**스텐그릇**을 ③**석쇠**의 구멍에 맞춰 올립니다.

※ ④스텐그릇은 찌개 또는 라면 등을 끓일때 사용하시고, 찌개를 끓이지 않을 때에도 직화로 불이 닿기 때문에 물을 꼭 넣어야 합니다.