

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소	
모델명	년	월	성명	전화
구입일자			판매점 상호(주소)	
보증기간			성명	전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우


* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil



신일 해충 퇴치기 사용 설명서

SHINIL Power Bug-Killer
User Manual



안전상의 주의

-  해충 퇴치기 사용 시 장애가 있거나 노약자, 심리적 문제가 있거나 경험과 지식이 부족한 사람이 사용해서는 안됩니다. 어린이들은 이 기기를 놀이용으로 사용하지 않도록 감독이 필요합니다.
-  전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 당사 서비스센터에 문의하여 코드를 교환 하십시오.
-  본 제품을 실내용으로 사용 시 외양간, 마굿간 및 이와 유사한 장소에는 적합하지 않습니다. 가연성 증기 또는 폭발성 먼지가 있을만한 장소에서 사용하지 마십시오.
-  어린이의 손에 닿지 않도록 해 주십시오.
스위치 조작 및 전원 코드 삽입 전, 안전을 위하여 필히 보호망이 부착되어 있는지 확인 후 조작하십시오.
-  설치는 지상 3.5mm 높이에 설치하는것이 가장 효과적이며 특히 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 설치하여 주시기 바랍니다.
-  220V 전용 제품입니다. 전압이 일치하는지 확인 후 전원 플러그를 꽂아 주시길 바랍니다.
손가락, 젓가락 기타 금속성의 뾰족한 것들을 제품의 보호망 안으로 넣지 마세요.
(감전의 위험이 있습니다.)
-  사용 후 제품 내부에 쌓인 해충, 벌레를 자주 비워 항상 청결한 상태를 유지하여 주십시오.
-  제품이 비나 물에 젖으면 감전 및 고장의 원인이 되므로 조심하여 주시길 바랍니다.
-  전원 코드가 손상되었을때는 사용하지 마십시오.
(감전과 누전 및 발화의 원인 / 구입처나 당사 A/S센터에서 교환)
-  신일 서비스 직원 외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.
-  고압 감전봉을 절대 만지지 마십시오.
-  램프 교체 시 반드시 신일 서비스 센터로 문의하여 전문가의 도움을 받으십시오. 제품 해체 시 알루미늄에 의해 상처를 입을 수 있습니다. 램프의 구입은 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.
-  램프 교체 시 좌, 우 밑면의 지지대 해체 후 스프링을 조심스레 분리하십시오. 밑판 역시 분리 후 램프를 교체 하십시오.

제품의 특징점

- ▶ 가정용, 업소용
- ▶ 무공해, 무취, 무해한 유인램프 채용
- ▶ 녹이 안 생기는 알루미늄으로 제작
- ▶ 절전형
- ▶ 해충이 좋아하는 자외선으로 유인한 후 고압 감전사 시킴
- ▶ 부가기능: 장식기능, 조명기능
- ▶ 벽킬러: 날벌레, 모기, 하루살이, 나방 박멸 등
- ▶ 사용장소: 가정(옥내), 음식점, 공장, 양돈장, 병원, 야외가든 등

사용 방법

※ 고압감전봉을 절대 만지지 마십시오.


소 : 사이즈 - 280x116x260mm / 무게 - 8.5kg
대 : 사이즈 - 672x116x365mm / 무게 - 12.5kg



① 체인 연결부



② 전원 버튼



③ 벌레 받침대
④ 고압 감전봉
⑤ 자외선 유인 & 무드 램프
⑥ 전원 코드

1. 전원 코드를 꽂아 주십시오.
2. 전원 버튼을 이용해 전원을 켜거나 꺼 주십시오.
3. 제품과 함께 동봉된 체인을 체인연결부에 연결하여 천장이나 원하는 위치에 걸어 주십시오.
4. 사용 후에는 반드시 전원을 끈 뒤 전원 코드를 콘센트로부터 분리해 주십시오.

효과적인 사용법

- ▶ 날아다니는 해충들이 잘 모이는 곳에 설치 하십시오.
- ▶ 비바람 등이 닿지 않는 곳에 설치하시면 제품을 손상시키지 않고 오래도록 사용하실 수 있습니다.
- ▶ 제품을 자주 청소하여 주시면 제품의 수명이 오래갑니다.

청소 방법

1. 전원 플러그를 먼저 뽑아주세요.
(플러그를 뽑을 때는 반드시 플러그의 몸체를 잡고, 코드선을 당겨 플러그를 뽑지 마십시오.)
2. 나무 젓가락 혹은 막대를 이용하여 철망에 붙어있는 모기 및 벌레를 떼어내 주세요.
3. 청소기를 이용해 모기 및 벌레를 깨끗이 청소 해 주세요.
4. 주기적으로 매월 혹은, 매주 청소해 주시면 항상 청결한 상태를 유지하실 수 있습니다 .

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
전광램프에 불이 켜지지 않아요.	▶ 전원플러그와 콘센트의 접속이 양호 한가요? ▶ 전광램프가 소켓에 제대로 끼워져 있나요? ▶ 전광램프의 수명이 다 되진 않았나요? ▶ 전광램프 파손 및 소모시 당 고객센터로 문의 주십시오.
그릴에 해충이 붙어도 작동하지 않아요.	▶ 전원플러그와 콘센트의 접속이 양호 한가요? ▶ 전광램프가 소켓을 새것으로 교체하셨나요? ▶ 전광램프 소켓 파손 및 소모시 당 고객센터로 문의 주십시오. (전광 램프 및 소켓은 전파사 혹은 전열기구 판매점에서는 판매하지 않습니다.)

신일 A/S 센터

서	울	강원 기타 지역	033) 642-5459
동대문구/종로구	02) 2247-7176	대 전	
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구	
도봉구/노원구	02) 956-8121	충 남	
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298
송파구/강동구	02) 408-4911	충남기타지역/당진	042) 635-4751
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802
구로구/금천구	02) 857-5318	충 북	
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	창주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
서초구/과천시	02) 583-8279	전 북	
경 기		전주	063) 244-6062
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광 주 / 전 남	
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831
광명	02) 2614-7748	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222
생남/광주/용인/양평		순천/광양/여수	062) 362-5055
안양/군포/의왕	02) 576-8580	전남 기타 지역	
수원	031) 238-9020	대 구	
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
여주/이천	041) 583-9313	경 북	
인 천		구미	054) 458-0357
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역	
부평	032) 762-2663	부 산	
강 원		북구/사상	051) 301-7309
원주	033) 746-2572	남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
춘천	033) 256-3602	사하	051) 243-0146
철원/화천	02) 922-3685	진구/동구	051) 802-5132



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>