

# 신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

|      |          |      |            |    |
|------|----------|------|------------|----|
| 제품명  | 보증기간     | 고객주소 | 성명         |    |
| 모델명  |          |      | 전화         |    |
| 구입일자 | 년 월 일    | 년    | 판매점.주소(상호) | 성명 |
| 보증기간 | 년 월 일 까지 |      | 전화         |    |

\* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우



# 신일 리플렉터 히터

Electric Reflector Heater



A/S전국어디서나 1577-6667  
 QR코드로 지역센터를 확인하세요!



전자식

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.


# 안전상의 주의

## 표시설명


-  **경고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  **주의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.  
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.  
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)
-  기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.  
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.  
(좌측그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항입니다.)

## 경고


-  **분해금지** 신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.



-  **금지** 히터가 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 히터를 스위치가 자동적으로 작동하는 프로그래머, 타이머 등 기타의 장치로 임의조작하여 사용하지 마십시오.




-  **플러그 뽑아 주십시오.** 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.




● 화재의 위험이 있습니다.

-  **물접촉 금지** 침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건, 빨래 등을 히터 위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



## 주의

-  다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 금지**
- 가스렌지나 열원이 가까운 곳, 커튼이나 가연성 물질이 있는 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
  - 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
  - 비가 들어치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
  - 목욕탕, 샤워실, 수영장 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
  - 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳(코드선에 걸려 넘어져 히터가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)
  - 폭신한 방석이나 카페트 위에서는 절대로 사용하지 마십시오.
  - 회전 및 작동에 방해가 되지 않는 안전한 장소(커튼, 옷 및 코너에서 떨어진 곳에서 사용해주세요.)
  - 가연성 물질로부터 멀리 떨어진 곳에서 사용하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
  - 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.



-  히터를 강한세기로 장시간 사용하지 마십시오. 취침시 사용하면 매우 위험하며 화재의 위험이 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 매우 위험합니다.

-  **금지** 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S 센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 플러그를 손상시키지 마세요.

\*전원 코드를 연장하지 마세요.  
\*전원코드 위에 물건 등을 놓지마세요.



-  히터를 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 히터가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있으며 화재의 위험이 있습니다.




-  **금지** 히터를 콘센트 바로아래 위치에 설치하지 마십시오. 콘센트를 단독으로 사용해 주십시오. 하나의 콘센트에 여러개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하면 콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 우려가 있습니다.




-  **금지** 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



-  **접촉금지** 안전망이 부착된 상태에서 사용하십시오. 어린이나 노약자는 너무 가까이 접근하지 않도록 주의하시고 작동 중 망부분에 손가락이나 젓가락 등을 넣지 마십시오. 화재 및 화상의 위험이 있습니다.




-  **플러그 뽑아 주십시오.** 전원플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.



## 제품사양

- 제품명: 전기스토브
- 제품 사이즈: 320x265x420mm (WxDxH)
- 정격전압: AC220V/60Hz
- 제품 무게 : 약 3.1kg

\* 처음 사용시에는 약간의 기름타는 냄새 및 연기가 날 수도 있으나 이상이나 고장은 아닙니다.




## 조절부



## 사용방법

\* 작동 중에 제품이 매우 뜨거우므로 화상에 주의하십시오.


### 1. 전원플러그를 220V 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오.




- 사용전압은 220V를 사용하시고 반드시 전용 콘센트를 사용 하십시오.
- 플러그를 꽂거나 뽑을 때에는 반드시 전원플러그를 잡고 사용 하십시오. 불량한 플러그는 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 히터를 콘센트 바로 아래에 설치 하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.

### 2. 기능버튼을 이용하여 간단하게 작동할 수 있습니다.

전자식 버튼을 눌러 원하는 기능을 선택합니다.  
선택한 기능은 디스플레이상에 표시됩니다.



- 온도조절: 강 (490W), 약 (300W), 에코 (250W)
- 시간선택: 연속 → 0.5 → 1 → 2 → 4
- \*타이머 기능을 사용하지 않을시 (연속)에도 안전을 위해 작동 8시간 후 꺼짐(Auto OFF) 기능이 내장되어 있습니다.
- 좌,우 회전



⚠ 좌우회전 조절시 반드시 "회전" 버튼을 눌러 주십시오. 강제로 조절시 고장이 발생할 수 있습니다.



경고

외출시나 장시간 사용하지 않을 경우에는  
전원플러그를 뽑아 주십시오



## 손질 및 보관

- 히터를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
  - 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.  
(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
1. 전기가 통하는 부분 (히터, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 하여 주십시오.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)
  2. 히터를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 형겅에 적셔 닦아 낸 후 맑은물에 적신 형겅으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
  3. 마른형겅으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
  4. 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

## A/S를 의뢰하기전에

\* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

| 증 상                   | 점 검 사 항                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 히터가 작동하지 않는다.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까?</li> <li>■ 전원스위치가 꺼짐위치에 있지 않습니까?</li> <li>■ 정전이 되지 않았습니까?</li> <li>■ 본체 밑바닥 면의 굴곡이 심하거나 다른물체가 끼어있어 전도 안전스위치가 작동을 못하고 있지는 않습니까?</li> </ul> |
| ■ 타는 냄새 및 "윙" 소리가 난다. | ■ 처음 사용한 경우 열선에 전기가 전달 될 때의 증상입니다. 열이 발산되면 없어집니다.                                                                                                                                                      |

## A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다.  
전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

전국 어디서나 : 1577-6667

| 지역  | 해 당 지 역            | 전 화 번 호       | 지역  | 해 당 지 역    | 전 화 번 호       | 지역            | 해 당 지 역       | 전 화 번 호                       |
|-----|--------------------|---------------|-----|------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 서 울 | 성동구, 서대문구, 광진구     |               | 경 기 | 발안,오산,평택   | 031) 651-7894 | 경 남           | 마산/경남(전지역)    | 055) 245-2339<br>055)247-2339 |
|     | 종로구, 동대문구, 중구, 성북구 |               |     | 수원전역       | 031) 238-9020 |               | 함안            | 055-583-1088                  |
|     | 02) 922-3683/3684  |               |     | 용인,안성,신갈   | 02) 576-8580  |               |               |                               |
|     | 도봉구, 노원구           | 02) 956-8121  | 기 울 | 일산,원당      | 031) 919-7030 | 경 북           | 대구/경북(전지역)    | 053) 424-8396                 |
|     | 은평구                | 02) 355-1654  |     | 파주,금촌      |               |               | 경산, 수성구       | 053) 424-8396                 |
|     | 송파구, 강동구           | 02) 408-4911  |     | 철원,화천,동두천  | 02) 922-3684  |               | 동구, 북구        | 053) 942-0139                 |
|     | 하남시                |               | 인 천 | 인천지역       | 032) 766-1537 |               | 달서구           | 053) 651-5729                 |
|     | 중랑구,답십리            | 02) 2247-7176 |     | 계양구,부평구    | 032) 525-5511 |               | 포항            | 054) 231-9988                 |
|     | 강남구                | 02) 576-8580  |     | 부천시,신천리    | 032) 344-7647 |               | 경주            | 054) 742-7157                 |
|     | 양천구, 강서구           | 02) 2606-0652 | 천 주 | 김포, 강화     |               |               | 구미            | 054) 458-0357                 |
| 울 산 | 구로구, 금천구           | 02) 857-5318  |     | 인천서구, 동구   | 032) 762-2663 |               | 안동            | 053) 424-8396                 |
|     | 용산구                |               |     | 중구, 남구     |               | 전 남           | 전남전지역         | 062) 362-5051                 |
|     | 관악구                |               | 강 원 | 인천(남동,연수구) | 032) 766-1537 |               | 광주시           |                               |
|     | 동작구                | 02) 833-4583  |     | 춘천시        | 033) 256-3602 |               | 순천,여수,광양      | 061) 723-6618                 |
|     | 영등포구               | 02) 841-5103  |     | 원주시        | 033) 746-2572 | 전 북           | 목포,신안,무안      | 061) 282-1222                 |
|     | 마포구                |               | 경 기 | 강릉         | 033) 642-5459 |               | 광주(동구,남구)     | 062) 381-3831                 |
|     | 서초구, 과천시           | 02) 583-8279  |     |            |               |               |               |                               |
|     | 여주,이천              | 031) 634-9798 | 충 북 | 충남/충북 전역   | 042) 635-4752 | 제 주           | 전주(전북전역)      |                               |
|     | 구리시, 남양주, 가평군      |               |     |            |               |               | 063) 244-6061 |                               |
|     | 02) 922-3683       |               |     | 대전시        | 042) 635-4751 |               | 정읍,고창,부안      | 063) 244-6062                 |
| 기 울 | 의정부                | 02) 956-8121  | 충 남 | 세종시        |               | 부 산           | 완산구           |                               |
|     | 광명시                | 02) 2614-7748 |     | 당진군        |               |               | 제주시           | 064) 755-7813                 |
|     | 안양,군포,의왕           | 031) 477-7837 | 경 남 | 천안,아산,온양   | 041) 575-9298 |               | 서귀포           | 064) 763-7813                 |
|     | 안산시(시흥,정왕)         | 031) 409-4554 |     | 서산,태안      | 041) 662-1802 | 직 영 서 비 스 센 터 | 서울 강남         | 02) 576-8580                  |
|     | 성남, 분당             | 02) 576-8580  |     | 홍성,광천      | 041) 632-2953 |               | 서울 경기북부       | 02)922-3683                   |
| 부 산 |                    |               | 충 북 | 청주시(충북일원)  | 043) 288-7216 |               | 서울 남부         | 02)833-4583                   |
|     | 부산지역 총괄서비스         |               |     | 충주,음성,제천   | 043) 843-7778 |               | 경기 남부         | 031)354-9313                  |
|     | 051) 809-5776      |               |     |            |               |               | 인천            | 032)766-1537                  |
|     | 연제구,동래구,서구,        |               | 부 산 | 사하구        | 051) 243-0146 |               | 대전/충남         | 042)635-4751                  |
|     | 금정구,중구,영도구,        |               |     | 진구, 동구     | 051) 802-5132 |               | 광주/전남         | 062)362-5051                  |
|     | 기장군,강서구,           | 051) 809-5776 |     | 남구, 수영구    | 051) 757-1321 |               | 전주/전북         | 063)244-6061                  |
|     | 양산시,김해시,밀양시        |               | 울 산 | 해운대구       |               |               | 부산            | 051)809-5776                  |
|     |                    |               |     |            |               |               | 대구            | 053)424-8396                  |
|     | 사상구, 북구            | 051) 301-7309 |     | 울산전역(언양)   | 052) 265-8854 |               | 마산/경남         | 055)247-2339                  |
|     |                    |               |     |            |               |               | 울산            | 052) 265-8854                 |