

신일 제품 보증서

제품명	초음파 가습기	보증기간	고객 주소
모델명		년	성명 전화
구입일자	년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- 2 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- 1 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- 3 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

신일 초음파 리모컨 가습기

Ultrasonic Humidifier

SUH-SJ400K / SUH-CN800B
SUH-PS600D / SUH-PW900S



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관해 주세요.

안전상 주의 사항

- ▶ 다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
- ▶ 주의사항은 경고와 주의로 구분 되었으며 잘못 사용하여 예상되는 위험과 손해의 크기 정도는 다음과 같이 구분합니다.


표시설명

- 경고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
- 주의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

- 기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
- 그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다. (좌측 그림은 분해금지 표시입니다.)
- 기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
- 그림 중앙에는 구체적으로 지시 내용을 표시하고 있습니다. (좌측 그림은 “플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오”의 지시사항입니다.)

경고


- 신일 서비스 직원 외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.
- 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. (화재의 위험)



- 전원 코드나 충전기가 손상되었거나 흔들릴 때는 사용하지 마십시오. (감전과 누전 및 발화의 원인, 구입처나 A/S 센터에서 교환)




- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건, 빨래 등을 가습기 위에 올려 놓지 마십시오. (감전 및 화재의 위험)




주의

- 다음의 내용을 확인 후 사용시 주의 해 주십시오.
 - 가스렌지나 열원이 가까운 곳, 커튼이나 가연성 물질이 있는 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
 - 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 비가 들이치거나 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 가습기가 쓰러져 다칠 위험이 있습니다.)
 - 분무중 물통에 손을 넣지 마십시오. 초음파에 의해 다칠 위험이 있습니다.
 - 본체 안으로 이물질이 들어가지 않도록. 모터 팬에 이물질이 끼어 고장발생 및 감전의 위험이 있습니다.
 - 어린이, 노약자, 환자, 피부가 약한 사람, 신체가 부자유한 사람, 스스로 의사표현을 할 수 없는 사람, 피로가 심한 사람, 술에 취한 사람, 안약을 사용한 사람이 사용 할 경우 주의해서 사용해 주십시오.
 - 물을 운반 시 물을 채운 상태에서 과도하게 흔들 경우 물이 쏟아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
 - 분무구를 뚜껑에 확실하게 끼운 후 사용하십시오. 분무구를 끼우지 않고 사용할 본체 안쪽으로 물이 들어가 고장 및 감전의 우려가 있습니다.
 - 본체 하단의 전기접속부에 물이 닿지 않도록 하십시오.
 - 사용 중에는 가습기를 이동하지 마십시오.
 - 진동자를 철수세미 등의 금속제로 긁지 마십시오.


- 가습기를 바닥이 평평하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할 때에는 제품이 넘어져 안전사고가 발생할 수 있습니다. (감전 및 화재의 원인)



- 가습기를 콘센트 바로 아래 위치에서 사용하지 마십시오. (화재의 위험)
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. (감전 및 화재의 원인)
- 전원 코드를 뽑을 때는 반드시 플러그 몸체를 잡고, 코드선을 잡아 당기지 마십시오. (감전 및 화재의 원인)




- 전원 플러그나 스위치는 물기가 있는 손으로 조작하거나 만지지 마십시오. (감전 및 화재의 원인)



- 물통에 비눗물, 화장품, 화학 약품이 들어 가지 않게 하십시오. 특히 화학반응으로 인하여 물통에 금이갈 우려가 있는 '아로마테라피' 계열의 향료는 사용하지 마십시오. (분무 되지 않거나, 고장의 원인이 됩니다.)

분무가 되지 않을 경우에는 깨끗한 물로 청소 후 사용하십시오.

각 부의 명칭



- ※ 반드시 손잡이를 직각으로 세워 손잡이를 잡고 물통을 분리해 주십시오.
- ※ 40℃ 이상의 물, 비눗물, 화장품, 화학 약품은 들어가지 않게 하십시오.
- ※ 진동자나 본체의 나사 등을 임의로 분해하지 마십시오.
- ※ 진동자 주변을 청소용 솔, 깨끗한 헝겊 등으로 닦아 주십시오. 청수세미나 금속제로 긁지 마십시오.
- ※ 물통을 식기세척기에 세척 하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

부속품






가습기 잘 사용하기

- 1) 습도는 상대 습도의 약 30 ~ 50 %로 유지하는 것이 좋습니다.
- 2) 추운 날씨, 특히 통풍이 잘 되지 않는 곳에서는 창문과 일부 벽에 응축수가 생기고 창문에 성애가 낄 수 있습니다. 그 이유는 습도가 높아서 입니다. 가습량을 조절 하십시오.
- 3) 실내 습도가 너무 높으면 벽이나 가구 등에 수분이 축적되어 박테리아와 곰팡이가 자랄 수 있습니다. 정기적으로 환기를 잘 시켜주십시오.
- 4) 물을 자주 갈아주십시오. 시일이 지난 물에는 잡균들이 자라서 물이 오염되기 쉽습니다.
- 5) 물때 등이 생기지 않도록 청소를 자주 해 주십시오.
- 6) 깨끗한 물을 사용하십시오. 천식 등이 있거나 예민한 아이가 있다면 끓였다 식힌 물을 사용하는 것도 좋은 방법입니다.
- 7) 사람으로부터 2 ~ 3 미터 떨어진 곳에서 작동시켜 주십시오. 가습기를 머리맡에 두어 수증기가 코로 직접 쏘이게 되면 물방울이 체온을 떨어뜨리고 기관지를 자극시킬 수 있습니다.

사용 방법

1. 본체 바닥에 전원을 꽂고 평평하고 수평인 곳에 놓으십시오.
2. 물통 뚜껑을 열고 깨끗한 물을 넣어 주십시오.
 - ▶ 40℃ 이하의 물을 사용하십시오.
 - ▶ MAX선(약 2.4 ℓ) 아래 까지만 물을 넣으십시오.
 - ▶ 공기관으로 물이 들어가지 않게 주의하십시오. 오작동이 발생할 수 있습니다.
3. 물통을 본체 연결장치 위치에 맞게 본체 위에 꽂으십시오. [그림 1]
4. 가습 안내관을 왼쪽으로(시계 반대방향) 돌려 뚜껑과 결합하십시오. [그림 2]
 - ▶ 부유구의 위치가 운송 중 트러질 수 있습니다. 가습 안내관과 수평인지 확인하십시오. [그림 3]



5. 물통 뚜껑을 닫고 분무구를 꽂으십시오.
6. 전원을 꽂고 전원 버튼을 터치하여 기계를 작동시킵니다.
7. 분무량 조절 다이얼로 가습량을 조절하십시오.

▶ 다이얼을 오른쪽으로(시계 방향) 돌리면 가습량이 증가하고 왼쪽으로(시계 반대방향) 돌리면 가습량이 감소합니다.(10 ~ 100).

- ※ 물이 부족하면 “삐” 소리와 함께 물 부족 경고등이 빨간색으로 깜박이며, 가습을 멈춥니다. 물을 보충하면 경고등이 꺼지고 다시 작동됩니다.
- ※ 물탱크의 수량이 가장 낮거나(MIN), 가장 높은(MAX) 수위에 근접하면 가습량이 감소하는데, 이것은 정상입니다.



8. 시간설정

- 1) 전원 버튼을 3 초간 터치하여 시간 설정을 합니다.
- 2) 전원 버튼을 누를 때 마다 시간이 H02 / H04 / H06 / H08 / H10 / H12로 바뀌며, 원하는 시간이 선택되면 5초 동안 작동을 멈추면 선택됩니다.



9. 무드램프

무드램프 버튼을 터치하여 켜거나 끌 수 있습니다.

10. 리모컨

ON/OFF, 가습량 조절, 무드등(LIGHT), 수면모드, 시간설정 등을 간편하게 리모컨으로 작동

▶ 수면모드 : 리모컨의 LED On/Off 버튼으로 전원 표시등과 LED 디스플레이를 켜거나 끌 수 있습니다.

손질 및 보관

- ※ 장시간 사용하지 않을 때에는 물기를 완전히 제거한 후 보관 하십시오.
- ※ 청소하기 전에 전원 공급을 차단하고 전원 플러그를 뽑으십시오.

1. 본체 및 표면 손질방법

- 1) 장시간 사용하지 않을 때는 본체에 남아 있는 물을 버리십시오.
- 2) 청소용 솔 등을 사용하여 손이 닿지 않는 곳까지 깨끗이 세척고 부드러운 천으로 물기를 완전히 닦아 주십시오.
- 3) 본체 전원부 등에 물이 들어가지 않게 하십시오.

2. 물통

- 1) 깨끗히 씻은 뒤 내부에 물기가 남지 않도록 하십시오.
- 2) 완전 건조되지 않으면 냄새가 날 수 있습니다.

3. 진동자

- 1) 청수세미나 금속제로 닦지 마십시오.
- 2) 청소용 솔을 사용 하십시오.
진동자에 흙이 생기거나 석회질이 생기면 분무량이 약해지거나 분무가 안되는 원인이 됩니다.
- 3) 비누나 세제를 사용하여 진동자를 닦으면 분무가 되지 않을 수 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

※ 아래 조치를 취했는데도 계속 이상 증상이 나타나면 서비스 센터로 연락해 주십시오.

전원을 켜으나 분무가 안될 때 (램프가 켜지지 않을 때)	<ul style="list-style-type: none"> • 전원이 꽂혀 있는지 확인 • 전원 코드가 손상되었나 확인 	<ul style="list-style-type: none"> • 전원을 꽂아 주십시오. • 코드선 손상시에는 즉시 서비스센터로 연락 바랍니다.
분무량이 현저하게 적게 나올 때	<ul style="list-style-type: none"> • 진동자의 표면에 물때가 끼어있나 확인 • 물통에 물이 너무 적거나 많은지 확인 	<ul style="list-style-type: none"> • 진동자 등을 청소하세요. • 물을 채우거나 덜어내세요.
가습기에서 소음이 날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 제품의 특성상 물방울 낙하 소리, 팬 소리 등이 날 수 있습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 제품의 이상이 아닙니다.
가습기에서 냄새가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 가습기 청소를 오래동안 하지 않았거나, 물 저장시간이 너무 길다 	<ul style="list-style-type: none"> • 제품을 세척하고 완전히 건조시킨 후 사용하세요.
가습기 주변(진동자 등)에 하얀 가루가 생겼을 때	<ul style="list-style-type: none"> • 실내 먼지와 물속 석회질이 만나 하얀 가루를 만들어 냅니다. 특히, 먼지가 많은 곳에서 하얀 가루가 더 많이 생성되며 정전기를 띠는 물체와 더 쉽게 들러붙게 됩니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 제품의 이상이 아닙니다. 세척하시고 사용하세요.

제품 사양

제품명	가습기	코드길이	약 1 m
정격전압	220 V~, 60 Hz	소음	≤55dB
크기	250 x 262 x 237 mm	소비전력	28 W
최대 가습량	200 ml / hour	물 투입 용량	2.4 l (Max)
무게	약 2 kg	물통 용량	4.0 L

신일 A/S센터

서울		강원 기타 지역	033) 642-5459
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대전	
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구	
충남			
도봉구/노원구	02) 956-8121	천안/아산	041) 575-9298
은평구	02) 355-1654	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
송파구/강동구	02) 408-4911	홍성/예산	041) 632-2953
중랑구/답십리	02) 2247-7176	세종시/공주시	042) 635-4752
강남구	02) 576-8580	서산/태안	041) 662-1802
양천구/강서구	02) 2606-0652	충북	
구로구/금천구	02) 857-5318	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
영등포구/동작구	02) 841-5103	전북	
서초구/과천시	02) 583-8279	전주	063) 244-6062
경기		전북 기타 지역	063) 244-6061
구리/남양주	031) 594-0834	광주/전남	
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광주(동구/남구)	062) 381-3831
고양/파주	031) 919-7030	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
광명	02) 2614-7748	목포/무안/진도	061) 282-1222
하남	02) 408-4911	순천/광양/여수	062) 362-5055
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	전남 기타 지역	
안양/군포/의왕		대구	
수원	031) 238-9020	동구	053) 942-0139
안산	031) 409-4554	달서구	053) 651-5729
부천/시흥	032) 766-1537	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	경북	
여주/이천	041) 583-9313	구미	054) 458-0357
인천		포항	054) 231-9988
동구/서구	032) 766-1537	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
김포/강화	032) 762-2663	상주/경북기타지역	
연수구	032) 819-0365	부산	
부평	032) 762-2663	북구/사상	051) 301-7309
강원		남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
원주	033) 746-2572	사하	051) 243-0146
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132
철원/화천	02) 922-3685		

전국 어디서나 1577-6667

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제주	
제주	064) 755-7813

온라인

- 웹사이트**
<http://www.shinil.co.kr/>
- 블로그**
<https://blog.naver.com/shinil1959>
- 카페**
<https://cafe.naver.com/shinilsense>
- 페이스북**
<https://www.facebook.com/shinil1959>
- 유튜브**
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>
- 인스타그램**
[@shinil1959](https://www.instagram.com/shinil1959)