SHINIL

신일
전기·충전겸용
이발기



가정용



애완용

이발기 전용 대표전화 031)572-1995

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

SHINIL

www.shinil.co.kr

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.


- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

각 부 명 칭



제품상담 및 구입문의

제 조 원 : 케이투엘전자
판 매 원 : 신일산업(주)

신일산업주식회사
이발기전용 대표전화 031)572-1995

경 고 사 항

※ 여기에 표시된 경고사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.
※「 경고 」의 의미는 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜 주십시요.

⚠경 고


취급을 잘못할 경우 사용자가 상해를 입거나 또는 물적손해가 발생하는 위험이 생길 수 있습니다.

1. 이발기를 함부로 분해, 개조하지 마십시요.
2. 유아 또는 어린이는 만지거나 작동하지 못하도록 하시고, 어린이의 손이닿지 않는 곳에 보관 하십시요.
3. 코드나 플러그에 손상이 있을경우, 제대로 작동되지 않거나 떨어뜨려 제품에 손상이 있는경우에는 제품을 사용을 중지하시고 즉시 서비스센터에 맡겨서 검사 또는 수리를 받으십시요.
4. 부적합한 아답터의 사용시에는 전기적 쇼크의 위험이 발생할 수 있습니다.
5. 공기가 차단된 장소, 침대나 쿠션처럼 부드러운 표면위에 두고 제품을 작동시키지 마십시요.
6. 젖은 모발에는 사용하지 마십시요. 감전, 쇼크의 원인과 제품 수명의 단축 원인이 됩니다.
7. 손상되거나 크랙 간 제품을 사용할 경우 피부에 상처를 입힐 수 있으므로 사용하지 마십시요.
8. 당사 모든 제품을 오랜기간(장시간) 사용하여 제품에 과열등 이상현상이 발생되면 사용을 중지하시고 A/S조치를 받으십시요.
9. 전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 그 대리점 또는 유자격 기술자에 의해 코드교환을 하십시요.

주 의 사 항

※ 여기에 표시된 경고사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.
※「 주의 」의 의미는 안전에 관한 중요한 내용이므로 반드시 지켜 주십시요.

⚠주의 아래의 주의사항은 제품 사용시 안전에 관한 중요한 내용입니다. 꼭 참고하시기 바랍니다.



1. 젖은 손이나 물에 젖은 상태로 사용하지 마십시요.
2. 직사광선이나 열기구 또는 습기찬 장소에 보관하지 마십시요.
3. 화확적인 물질로 제품을 닦지 마십시요. (액체, 가솔린, 알콜 등등)
4. 플러그를 꽂은 상태에서 그대로 방치하지 마십시오.
5. 제품을 떨어뜨리지 않도록 주의하시고 플러그를 아무 구멍이나 다른 장비에 꽂아서 사용하지 마십시요.
6. 제품을 벤젠, 신나, 페인트 , 스프레이 등 가연성 물질 근처에서 사용하지 마십시요.
7. 물에 떨어뜨리거나 물이 묻지 않도록 주의 하십시요.
8. 본 제품으로 미용시 파마액 또는 헤어젤, 스프레이가 닿지 않도록 주의 하십시요.
9. 이발기의 사용중이나 충전중에 제품에서 열이 발생하는 경우가 있습니다. 이것은 정상적인 현상이오니 안심하십시요.
10. 애견미용(이발)시 예민한 부위는 날에 의한 상처가 쉽게 날 수 있으므로 되도록 주의하여 사용하십시요.(날의 끝 부분이 날카롭습니다.)

– 읽으신 후에는 사용자가 언제라도 볼수 있는곳에 반드시 보관 하십시오.

자녀를 위한 안전 교육

1. 본 제품을 구매 후 유아 또는 어린이를 위하여 안전 교육을 실시합니다.
2. 제품 사용시 유아 또는 어린이들이 호기심에 의한 장난으로 날을 얼굴이나 눈주위에 가져다 대지 않도록 교육시킵니다.
3. 본 제품을 사용시 유아 또는 어린이들이 목욕, 세면시 샤워기나 물장난에 의한 물이 묻지 않도록 교육시킵니다.
4. 본 제품은 충전용 제품입니다 충전시 유아 또는 어린이들이 호기심에 의한 장난이나 전원 플러그를 빼고 꼽는 일이 없도록 교육시킵니다.

제품의 규격 및 제원

제 품 명	전기/충전 겸용 이발기
제품의 정격	220V / 60Hz / 5.5W
제품 사이즈	167mm x 42mm x 42mm (가로x세로x높이)
제품충전시간	3시간
제품사용시간	45분
중 량	145.5g
재 질	ABS
부 속	빗살캡, 청소용 솔, 오 일, 빗, 아답터
방송통신기자재등의 적합등록번호	MSIP-REM-LHY-UC-9000

제 품 특 징


- 세라믹날 사용
  표면경도가 강한 세라믹 재질의 상날과 스테인레스 하날로 구성된 이발기날 적용으로 반영구적 사용이 가능합니다.
- Slide 스위치 채택
  사용하기 편리한 Slide 스위치를 적용하였습니다.
- 인체공학적인 디자인과 초경량 설계
  인체공학적 디자인 및 초경량 설계로 장시간 사용에도 피로감이 없습니다.
- 4단계 모발길이 조절용 빗살캡
  4단계까지 모발길이 조절이 가능하도록 3/6mm,9/12mm 의 빗살캡을 구비하였습니다.
- 전기 및 충전식 겸용
- 충전표시램프
- DC2.4V의 POWERFUL MOTOR 사용
  강력하고도 내구성이 강한 DC2.4V MOTOR 사용

사 용 방 법

※ 날 빼는방법



① 한손으로 이발기를 받치고 다른손으로 날부분에 엄지손가락을 이용해 살짝 힘을주어 앞으로 밀어주십시요.




② 화살표 방향으로 날을 완전히 밀어 몸체에서 분리시키십시요.
(손이 다치지않도록 조심하십시요.)

※ 날 청소방법




① 상날의 화살표 부위를 눌러 하날과 상날사이가 벌어지도록 합니다.



② 상날과 하날의 벌어진 틈으로 청소용솔을 이용하여 머리털이나 이물질을 제거합니다.

※ 오일주입과 날 결합방법




① 상날이 위를 보게손으로 잡고 날과 날사이에 오일을 적당량 주입합니다.
(쾌적한절삭력 을 위하여 사용 전후 오일 주입을 권장합니다.)




② 이발기 몸체의 홈에 날틀을 위치시킨후 화살표 방향으로 살짝 밀어 넣으면 날이 결합 됩니다.

※ 빗살캡 결합방법




그림과 같이 이발기의 날 끝단에 빗살캡을 걸고 화살표방향으로 눌러서 결합하여 사용하십시요.(분리시에는 역순으로 하시면 됩니다.)

※애견 미용시 컷트방향



① 이발기로 화살표와 같이 털의 결 반대 방향으로 컷트해 주십시요.
② 빗살캡에 털이 모이면 수시로 제거한 후 사용하십시요.
③ 전체의 균형을 보면서 조금씩 컷트 하십시요.

충 전 방 법



※ 본제품 출고시 충전은 30%만 충전되어 출고됩니다.

1. 충전할때는 반드시 스위치를 OFF 상태로 놓고 충전하여 주십시요.
2. 전원코드를 몸체에 끼워주십시요.(+ - 극성확인)
3. 아답터의 플러그를 콘센트에 꽂아 주십시요.
   재충전시에는 배터리가 완전히 방전된 상태에서 충전해야 배터리의 성능이 유지됩니다.
4. 본 제품의 충전시간은 3시간 입니다.
5. 충전을 하신 후 플러그를 뽑고 스위치를 눌러 작동시켜 사용하십시요.
6. 본 제품은 220V 전용 입니다.

- 구입후 처음 사용자나 장시간(약3개월) 사용하지 않았을때에는 반드시 충전한 뒤 사용하십시요.
  공기중의 습기, 높은온도의 여름철등 기후적인 요소에 의해 배터리가 방전될 수 있습니다.