# 신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

| 제품명 | | 보증기간 | 고객주소 | 성명 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 모델명 | | 년 | | 전화 | |
| 구입일자 | 년 월 일 | | 판매점.주소(상호) | 성명 | |
| 보증기간 | 년 월 일 까지 | | | 전화 | |

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

**■ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

**■ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우


www.shinil.co.kr
사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 에프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
**본 제품은 220V 전용 제품입니다.**

FOOT TOUCH!

SHINIL Halogen Heater 2단

# 신일 할로겐히터




신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

# 안전상의 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험물이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용하세요.


**⚠경 고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

**⚠주 의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.





⃠ 기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
● 기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 금지 및 지시내용을 표시하고 있습니다.


## ⚠경 고





• 신일 서비스 직원 외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오. 화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.





• 외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.





• 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건, 빨래등을 히터위에 올려놓지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.




• 히터가 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 히터를 임의조작하여 사용하지 마십시오.




• 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.




• 작동 중 틈새로 송곳 등과 같이 가늘고 긴 것으로 찔러 넣지 마세요. 감전사고 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.



## ⚠주 의





• 가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품 변색, 변형, 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.)


• 출입구나 사람의 왕래가 많은곳 (코드선에 걸려 선풍기가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.)

• 인화성 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)


• 비가 들이치거나 습기가 많은 장소 또는 목욕탕, 샤워실, 수영장 (감전, 화재, 변색, 변형의 원인이 됩니다.)





• 강한세기로 장시간 사용하지마십시오. 취침시 사용하면 화재의 위험이있으며, 특히 어린이나 노약자에게 매우 위험합니다.





• 교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.





• 바닥이 평탄하고 수평인곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용할때에는 히터가 넘어져 안전사고가 발생할 수 있으며 화상의 위험이 있습니다.




• 히터를 콘센트 바로 아래 위치에 설치하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.




• 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 발화의 위험이 있습니다.




• 전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.


# 제품 규격 / 각부의 명칭


## 제품 규격


- 제 품 명 : 신일 할로겐히터
- 사용전압 : 220V / 60Hz
- 소비전력 : 강 800W, 약 400W
- 코드길이 : 약 1.5m
- 제품크기 : 340mm x 260mm x 370mm
- 제품중량 : 약 1.8kg

## 각부의 명칭


- 90cm ~ 2m 떨어져 있을 때 가장 효과적으로 난방이 됩니다.
- 처음 사용시에는 약간의 기름타는 냄새 및 연기가 날 수도 있으니 이상이나 고장은 아닙니다.




**※전도 안전장치** : 제품 작동 시 제품의 바닥면이 지면을 벗어나거나 넘어지면 자동소등되며 제품을 다시 지면에 똑바로 밀착시키면 다시 작동됩니다.




※위와 같이 벽면과 표시된 이상 거리를 두고 사용하세요.




# 사용방법

## 사용방법

- 작동 중에는 제품이 매우 뜨겁습니다. 화상에 주의하십시오.

1. 전원플러그를 220V 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오.




· 사용전압은 220V를 사용하시고 반드시 3선 접지 전용 콘센트를 사용하십시오.


· 플러그를 꽂거나 뽑을 때에는 반드시 전원플러그를 잡고 사용하십시오. 불량한 플러그는 감전, 화재의 원인이 됩니다.

· 히터를 콘센트 바로 아래 위치에 설치 하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.


2. 전원버튼을 이용하여 간단하게 작동할 수 있으며, 두개의 푸시형 전원버튼(상, 하)으로 구분되어 있습니다. 버튼 중앙을 눌러야 작동합니다.



버튼 2개를 누르면 2개의 램프가 켜지며 한번 더 누르면 꺼집니다.




오른쪽 버튼을 누르면 상단램프가 켜지며 한번 더 누르면 꺼집니다.



왼쪽 버튼을 누르면 하단램프가 켜지며 한번 더 누르면 꺼집니다.


3. 타이머 노브를 이용하여 작동 시간을 설정할 수 있습니다.





타이머노브를 시계방향으로 돌리면서 30분, 60분, 90분, 120분, 150분, 180분까지 작동 시간을 설정할 수 있습니다.

※강한세기로 장시간 사용하지마십시오. 취침시 사용하면 화재의 위험이 있으며 특히 어린이나 노약자에게 매우 위험합니다.


## 손질 및 보관





• 히터를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.





• 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)



• 전기가 통하는 부분(히터, 스위치 등)에는 물기가 묻지 않도록 하십시오. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)



• 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 거품이 있지 않도록 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 닦아 내십시오.



• 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

## A/S를 의뢰하기전에

• 사용중 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

| 증 상 | 점 검 사 항 |
|---|---|
| 히터가 작동하지 않는다. | · 전원플러그를 확실하게 꽂았습니까?<br>· 전원스위치가 꺼짐 위치에 있지 않습니까?<br>· 타이머 위치가 꺼짐 위치에 있지 않습니까?<br>· 정전이 되지않았습니까 ?<br>· 본체 밑바닥 면의 굴곡이 심하거나 다른물체가 끼어있어 전도 안전스위치가 작동을 못하고 있지는 않습니까? |
| 타는 냄새 및 "윙" 소리가 난다. | · 처음 사용한 경우 열선에 전기가 전달 될 때의 증상이며, 열선이 발산되면 없어집니다. |

## A/S에 대하여

당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다.
전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.





| 지역 | 해 당 지 역 | 전 화 번 호 |
|---|---|---|
| 서울 | 성동구, 서대문구, 광진구 | |
| | 종로구, 동대문구, 중구, 성북구 | |
| | 02) 922-3683/3684 | |
| | 도봉구, 노원구 | 02) 956-8121 |
| | 은평구 | 02) 355-1654 |
| | 송파구, 강동구 하남시 | 02) 408-4911 |
| | 중랑구,답십리 | 02) 2247-7176 |
| | 강남구 | 02) 576-8580 |
| | 양천구, 강서구 | 02) 2606-0652 |
| | 구로구, 금천구 | 02) 857-5318 |
| | 용산구 관악구 동작구 | 02) 833-4583 |
| | 영등포구 마포구 | 02) 841-5103 |
| | 서초구, 과천시 | 02) 583-8279 |
| 경기 | 여주,이천 | 031) 634-9798 |
| | 구리시, 남양주, 가평군 | |
| | 02) 922-3683 | |
| | 의정부 | 02) 956-8121 |
| | 광명시 | 02) 2614-7748 |
| | 안양,군포,의왕 | 031) 477-7837 |
| | 안산시(시흥,정왕) | 031) 409-4554 |
| | 성남, 분당 | 02) 576-8580 |
| 부산 | 부산지역 총괄서비스 | |
| | 051) 809-5776 | |
| | 연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시 | 051) 809-5776 |
| | 사상구 , 북구 | 051) 301-7309 |

| 지역 | 해 당 지 역 | 전 화 번 호 |
|---|---|---|
| 경기 | 발안,오산,평택 | 031) 651-7894 |
| | 수원전역 | 031) 238-9020 |
| | 용인,안성,신갈 | 02) 576-8580 |
| | 일산,원당 파주,금촌 | 031) 919-7030 |
| | 철원,화천,동두천 | 02) 922-3684 |
| 인천 | 인천지역 | 032) 766-1537 |
| | 계양구,부평구 | 032) 525-5511 |
| | 부천시,신천리 | 032) 344-7647 |
| | 김포, 강화 인천서구, 동구 중구, 남구 | 032) 762-2663 |
| | 인천(남동,연수구) | 032) 766-1537 |
| 강원 | 춘천시 | 033) 256-3602 |
| | 원주시 | 033) 746-2572 |
| | 강릉 | 033) 642-5459 |
| 충남 | 충남/충북 전역 | 042) 635-4752 |
| | 대전시 세종시 당진군 | 042) 635-4751 |
| | 천안,아산,온양 | 041) 575-9298 |
| | 서산,태안 | 041) 662-1802 |
| | 홍성,광천 | 041) 632-2953 |
| 충북 | 청주시(충북일원) | 043) 288-7216 |
| | 충주,음성,제천 | 043) 843-7778 |
| 부산 | 사하구 | 051) 243-0146 |
| | 진구, 동구 | 051) 802-5132 |
| | 남구, 수영구 해운대구 | 051) 757-1321 |
| 울산 | 울산전역(언양) | 052) 265-8854 |

| 지역 | 해 당 지 역 | 전 화 번 호 |
|---|---|---|
| 경남 | 마산/경남(전지역) | 055) 245-2339<br>055)247-2339 |
| | 함안 | 055 -583- 1088 |
| 경북 | 대구/경북(전지역) | 053) 424-8396 |
| | 경산, 수성구 | 053) 424-8396 |
| | 동구, 북구 | 053) 942-0139 |
| | 달서구 | 053) 651-5729 |
| | 포항 | 054) 231-9988 |
| | 경주 | 054) 742-7157 |
| | 구미 | 054) 458-0357 |
| | 안동 | 053) 424-8396 |
| 전남 | 전남전지역 광주시 | 062) 362-5051 |
| | 순천,여수,광양 | 061) 723-6618 |
| | 목포,신안,무안 | 061) 282-1222 |
| | 광주(동구,남구) | 062) 381-3831 |
| 전북 | 전주(전북전역) | |
| | 063) 244-6061 | |
| | 정읍,고창,부안 완산구 | 063) 244-6062 |
| 제주 | 제주시 | 064) 755-7813 |
| | 서귀포 | 064) 763-7813 |
| 직영서비스센터 | 서울 강남 02) 576-8580<br>서울,경기북부 02)922-3683<br>서울 남부 02)833-4583<br>경기 남부 031)354-9313<br>인천 032)766-1537<br>대전/충남 042)635-4751<br>광주/전남 062)362-5051<br>전주/전북 063)244-6061<br>부산 051)809-5776<br>대구 053)424-8396<br>마산/경남 055)247-2339<br>울산 052) 265-8854 | |