신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명 신일목마사지기		보증기간	고객주소	성명	
모델명 SHK-PN180		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
안마기전용콜센터 : 070-4820-3331

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**


1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

전문 안마사의 손길을 닮은

신일 목 마사지기

SHINIL Neck Massage Pillow




안마기전용콜센터 : 070-4820-3331
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서


본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

1. 사용 전 알아두기

전용 어댑터가 전원 입력부에 안전하게 깊게 꽂아져 있는지 확인합니다.



장시간 방치 후 다시 사용할 경우 사용 전에 정상적으로 작동하는지 확인 후 작동하여 주십시오.



물이나 음료수의 이물질이 제품에 묻었을 때는 사용을 중지 하시고 깨끗한 거즈로 닦아낸 후 충분히 말리신 후 사용하여 주십시오.



신체에 심한 고통이나 이상을 느낄 때에는 즉시 사용을 중지해 주십시오.



어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손에 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마세요.




※ 감전의 위험이 있습니다.

10분 이상 연속하여 무리한 사용을 하지 마십시오.



사용 초기에 신체에 익숙하지 않을 때는 여러기능을 사용하지 마시고 조금씩 여러 기능을 복합 사용하여 주십시오.



목걸이나 귀걸이 등 단단한 물건을 착용하고 제품을 사용하지 마십시오.



사용 시 목 마사지 롤러가 있는 부분에 뒷목 부위에 밀착시키십시오.



연속하여 장시간 사용하기 보다는 1회 사용시 10분 사용하시는 것이 효과적입니다.



1회 10분씩


임산부나 피부질환자는 특별히 삼가하여 주시고, 반드시 간편한 복장을 착용하여 주십시오.




동작중 마사지 헤드를 딱딱한 물건으로 누르지 마십시오.



2. 각부 명칭 및 특징




베개 위치 올바른 사용방법



구성품

본체 I 어댑터 I 사용설명서


- 제품크기 : 560 x 300 x 100mm
- 제품무게 : 2Kg



[전기용품 안전관리법에 의한 표시사항]은 베게 외피 안쪽에 부착되어 있습니다.



사용설명서



어댑터

제품의 특징


- 어깨와 목이 눌리지 않도록 설계된 2중구조로 되어있습니다.
- 마사지 후 바로 잠들수 있는 베개형 목 마사지기입니다.
- 10분의 적정한 전원버튼 기능 장착
- 마사지 중 잠이 들어도 10분 후 자동 멈춤 기능으로 안심하고 사용하십시오.
- 편한 숙면을 위하여 멈춘기능 뒤 자동 정렬 되어(약 3~4초 후 정렬 후 완전 멈춤) 마사지 롤이 목에 전혀 무리를 주지 않습니다.
- 내피는 99.9%의 방수 원단(땀, 침, 오염 방지)으로 되어있습니다.
- 베개 커버는 자연 친화적인 고급 소재인 텐셀 원단을 사용하여 피부에 자극없이 세탁에 용이합니다.
- 쿠션이 부드럽고 탄력이 우수한 고탄력 소프트폼을 사용하였습니다.

3. 사용방법

신일산업주식회사
전문 안마사의 손길을 닮은 신일 목 마사지기



사용부위



– 뒷목부분 –

효과적인 안마기 사용법


한 번에 10분 이상 연속 사용할 경우 신체에 무리가 올 수도 있습니다.
안마기는 편안히 누워 사용 하시면 목건강에 좋습니다.
(10분 동작 셋팅이 되어있습니다.)



목 마사지 롤러가 있는 부분에
뒷목을 대고 바로 누우세요.



① 전용 어댑터를 전원 입력부에 안전하게 깊게 삽입합니다.



② 뒷목을 베개의 마사지 롤이 있는 방향으로 편히 누우세요.



전원버튼

③ (전원버튼)을 누르면 자동으로 마시지가 시작됩니다.
※ 정격시간 10분



방향선택버튼

④ (방향 선택버튼)을 한번 누르시면 회전하던 반대 방향으로 계속 회전합니다.



방향선택버튼

⑤ 버튼을 한번 더 누르시면 회전하던 반대 방향으로 계속 회전합니다.

⑥ 마사지가 끝나고 난 후 롤의 정렬 시간(약3~4초)후 완전히 정지합니다.

4. 안전을 위한 주의사항


※ 아래의 주의사항은 제품 사용시 안전에 관한 중요한 내용입니다. 꼭! 참고하시기 바랍니다.

본 제품의 취급을 잘못 할 경우 사용자가 상해를 입거나 또는 물적 손해가 발생하는 위험이 예상되는 경우가 발생될 수 있습니다.
본 제품의 사용은 최대한 유익하고 편리해야하며, 만일 이용시 통증이나 불편함을 느낄때에는 즉시 사용을 중단하고 전문의에게 상담을 받으십시오.
또한 현재 의료치료중이거나 아래 명시하는 사항에 해당하는 분은 사용전에 반드시 담당의와 상담을 하신후 사용하십시오.
목주위에 붓기, 염증, 어혈, 피부질환이 있거나 수술을 한 후에는 사용하지 마십시오.


- 급성질환자
- 악성종양환자
- 고열환자
- 심장 장애가 있는 사람
  (특히 페이스메이커를 장착하고 있는 사람)
- 뇌졸증, 혈압 질환, 디스크 환자
- 지각장애가 있는 사람
- 임신 중인 사람
- 당뇨 등의 질환자
- 사용하는 부위의 피부에 이상이 있는 사람
- 심장박동 보조기, 급성 척추염, 골다공증, 체내보조기 장착자, 지병을 가지신 분

※ 안마기 사용 시 불편함을 느끼면 즉시 멈춰 주십시오.
※ 본 제품은 목 마사지기이므로 용도 이외의 곳에는 사용하지 마십시오.

기기의 고장을 발견하였을 경우에는 즉각 사용을 중지하십시오.



외출 시에는 전원코드를 꼭 뽑아 주시기 바랍니다.



하나의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.




※ 감전의 위험이 있습니다.

젖은 손으로 어댑터 플러그를 꽂지 마십시오




※ 감전의 위험이 있습니다.

전원 플러그가 손상 시에는 사용을 삼가 하시고 서비스 센터로 연락하여 주십시오.



기기상에 표시된 형태의 전원장치만을 사용하여야 합니다.




5. 안전을 위한 주의사항

※ 아래의 주의사항은 제품 사용시 안전에 관한 중요한 내용입니다. 꼭! 참고하시기 바랍니다.


운반할때는 반드시 들어서 운반하십시오. 바닥에 끌리게 운반하면 손상위험이 있습니다.




정전이 되었을 경우에는 즉각 전원스위치를 끄고 스위치 등을 원래의 위치로 하십시오.




제품에 무거운 물건을 올리지 마십시오.



다른 치료기와 병용을 하면 위험이 발생될 우려가 있으므로 주의하십시오.




신체에 이상이 발생하였을 경우 즉각 사용을 중지하시고 의사와 상담 하십시오.




음주 및 과로로 인하여 감각마비가 있는 상태에는 절대로 사용하지 마십시오.




옥외에서 사용하지 마십시오.



사용설명서는 쉽게 찾을 수 있는 곳에 잘 보관하십시오.



기기를 임의로 개조하지 마십시오.




※ 사용 목적이외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.

본 제품을 던지거나 심한 충격을 가하지 마십시오.




사용치 않을 경우에는 본체와 어댑터를 분리하여 습기가 없고 건조한 장소에 보관하십시오.




기기가 낡거나 손상을 입지 않았는지 자주 살펴보십시오. 손상이 있거나 오용되었을 경우에는 더 이상 사용하지 마시고 서비스 센터에 문의하십시오.

본 제품은 물이나 습기에 주의하여 주십시오.




먼지 또는 습기가 많은 곳에 보관하지 마세요.



※ 감전 및 화재, 제품 변형의 원인이 됩니다.

제품에서 타는 냄새, 연기 등이 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하십시오.



6. 베개커버 세탁방법

- 어댑터 부위에 끼워져 있는 링을 돌려 빼 주세요.
  ※ 빼낸 링은 세탁 후 다시 끼워야 하므로 잘 보관하세요.
- 지퍼를 열고 겉커버를 벗겨냅니다.
- 30℃정도의 미지근한 물에 중성세제를 이용하여 손세탁 또는 빨래망에 넣어 가볍게 세탁합니다.
- 비틀어 짜면 커버의 변형이 올 수 있으므로 물기를 살짝 제거 후 건조합니다.
- 속커버의 경우 오염, 물, 먼지 등 99.9% 방수되는 우수한 방수 원단이므로 따로 세탁할 필요가 없습니다. ※ 세탁할 경우 성능의 저하가 올 수 있습니다.
- 완전히 건조된 겉커버를 다시 맞추어 끼워 지퍼를 잠근 후 보관해 두웠던 어댑터 링을 돌려 끼워주세요.
- 장시간 물에 담궈 둘 경우 탈색 및 변색의 원인이 됩니다.
- 손세탁 또는 세탁망에 넣어 가볍게 세탁합니다.