신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지			전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- **보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.**

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

- **다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.**

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우


www.shinil.co.kr

사용설명서

"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.
"SI" 로고가 없으면 에프터서비스를 받을 수 없습니다.
"SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.
본 제품은 220V 전용 제품입니다.

신일 근적외선 히터

좌석용




신일산업주식회사

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하시기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오.
참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

제품 특징

태양광선 중 근적외선(Near infrared) 파장을 이용한 복사열 방식의 쾌열기구로 햇빛에 가장 가까운 열성질을 뛰어 우리 몸에 이로운 광선입니다. 파장이 가장 짧은 근적외선은 가시광선이나 자외선에 비해 강한 열작용을 지니고 있어 공업용, 의료용으로 많이 사용됩니다.
침투력이 뛰어나 원적외선의 2.5배인 피부깊이 100mm 피하층까지 침투하여 **통증, 관절,근육을 완화**하고 피부속 깊이 열이 작용해서 **노폐물 배출, 혈액 순환, 몸에 좋지 않은 균들을 멸균하는 기능**이 뛰어납니다.
근적외선은 복사 가열 방식이므로 중간 매개체의 영향을 받지 않고 직접 피 가열물에 조사되므로써 에너지 효율이 높고 특히, 야외에서 탁월한 효과를 발휘합니다.
연소방식이 아니라 **환기가 필요없이 깨끗하고 쾌적한 환경으로 사용할 수 있는 제품**입니다.



안전상의 주의

표시설명

경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.


주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)


기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항입니다.)

⚠ 경 고

금 지
제품의 청소나 조립하기전에 히터를 작동시키지 마십시오. 파손되거나 다칠 위험이 있습니다. 반드시 전원 연결이 되지않은 상태에서 조립하여 주십시오.




금 지
220V이외의 전압의 사용은 절대 하지 마십시오.
*감전 및 제품손상, 화재의 원인이 됩니다.



금 지
접촉금지
안전 보호망이나 히터 본체에 가열시 신체의 부분이나 금속이나 이물질이 닿지 않도록 하십시오.
*화재 또는 고장의 원인이 되며 상해를 입을 수도 있습니다.



금 지
전원 코드에 무리한 충격을 가하거나 흠집을 내는 등의 손상을 주지 마십시오.
*화재 또는 고장의 원인이 되며 A/S 및 제품에 관련된 어떠한 책임도 자사에서 보장해 드릴 수 없습니다.



금 지
전원 코드나 플러그등에 흠집이나 콘센트가 파손되어 있을 경우 사용하지 마십시오.
*화재 또는 고장의 원인이 되며 상해를 입을 수도 있습니다.




접촉금지
물접촉 금지
침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 손으로 조작하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
* 근적외선 램프에 담배 불을 접촉 하지 마십시오. (램프 코팅이 손상됩니다.)



금 지
유아 또는 스스로 제품을 조작이 불가능한 분의 사용을 삼가하여 주십시오.
*화재 또는 고장의 원인이 되며 상해를 입을 수도 있습니다.




분해금지
당사 서비스 직원외에는 절대로 임의로 수리 또는 분해, 개조하지 마십시오.
*화재 또는 고장의 원인이 되며 A/S 및 제품에 관련된 어떠한 책임도 자사에서 보장해 드릴 수 없습니다.



⚠ 주 의


금 지 외출하거나 사용하지 않을 경우,사용중 이동할 경우, 청소시 에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.




*취침시에는 절대 사용하지 마십시오..

금 지 불안정한 장소에서 사용하지 마십시오.


*화재 또는 고장의 원인이 되며 상해를 입을 수도 있습니다.




출입이 빈번한곳



바닥이 불안정 하거나 기울어진곳




욕실이나 습기가 많은곳



인화성 물질이 있는 곳 (커텐, 가스통, 기름등 휘발성물질)

금 지 히터의 램프를 직시 하거나 동일한 신체부위, 물건등을 히터의 열에 장시간 노출되지 않도록 하여 주십시오.



*눈에 자극을 주어 나쁜 영향을 끼칠 위험이 있습니다.

금 지 용도이외의 사용을 하지마십시오.

*화재 또는 고장의 원인이 되며 A/S 및 제품에 관련된 어떠한 책임도 자사에서 보장해 드릴 수 없습니다.




젖은 의류,빨래의 건조

애완동물이나 식물의 근거리의 장시간 노출


주 의 플러그를 뽑을때는 선을 당기지 마시고 반드시 플러그를 잡고뽑아 주십시오

*화재 또는 고장의 원인이 되며 감전으로 인한 상해를 입을 수도 있습니다.




금 지 제품에 진동이나 충격을 주지 마십시오.

*제품의 히터관이나 일부분 파손되었을시는 사용을 중단하시고 본사의 서비스센타에서 점검 후 사용하시기 바랍니다. 계속 사용시 화재 또는 고장의 원인이 되며 감전으로 인한 상해를 입을 수 있습니다.



각 부의 명칭

제품 사이즈: 470*370*790mm
제품 무게: 3.2kg



일반 가정 및 일반 사무실 , 산업용 설치시 주의 사항

일반 가정
사용시 전원의 연결을 확인하시고 사용하십시오.

일반 사무실 , 산업용
최대 전류용량을 확인하시고 적정치 않을 경우 별도의 회로 차단기를 준비하여 사용하십시오.

- 조립전에는 플러그를 콘센트에 꽂지 마십시오.
- 제품이 포장되었던 상자 및 비닐은 다른곳에 보관하시거나 폐기하여 어린이의 장난감이 되지 않도록하여 주십시오.
- 제품 사용시 하단에 첨부된 각 모델별 '설치위치'를 반드시 확인하시고 사용 하십시오.
  또한 인화성이 있는 물질을 절대 가까이 두지 마십시오.
  화재의 위험이 있습니다.
- 히터를 콘센트와 근거리에 설치 하지 마십시오. (콘센트 가까운 하단에 설치하지 마십시오.)
- A/S 및 문의 사항은 사용설명서의 제품보증서에 표기된 소비자 상담실로 문의하여 주십시오.


설치 위치



좌석용

포장박스안의 부품들을 확인 하시고 조립하여 주십시오.
조립 설명서에따라 조립하시고 설치시 주의 사항에 맞추어 설치 하여 주십시오.


1 포장박스를 개봉하여 제품을 꺼내 부품을 확인 하십시오.




(스탠드 고정놉은 본체 아래에 체결되어있음)

2 스탠드와 베이스를 연결 하십시오.

1. 본체 아래에 체결되어 있는 스탠드 고정놉을 풀어 냅니다.



2. 스탠드와 본체에 연결되어있는 선을 스탠드 안으로 밀어넣으면서 본체를 스탠드에 넣습니다




3. 놉으로 고정합니다.




3 헤드부와 본체의 내부콘넥터를 연결시킵니다.

1.



2.



파이프를 올리십시오.


★조립이 완료될 때 까지 코드를 연결하지 마십시오.

조립방법

포장박스안의 부품들을 확인 하시고 조립하여 주십시오.
조립 설명서에따라 조립하시고 설치시 주의 사항에 맞추어 설치 하여 주십시오.

4 헤드부와 스탠드 연결 하십시오.

연결전 넥크에 반고정되어 있는 나사를 풀고 파이프에 헤드부의 넥크를 끼웁니다.
풀었던 나사로 조인후 높이조절은 몸체뒤에 있는 상하 조절 버튼을 눌러 이용하여 조절하십시오.




헤드넥크 나사풀기 (드라이버 사용)

스탠드 파이프에 헤드 끼우기.

홀을 맞추고 첨부된 나사로 고정하기.

파이프를 내리십시오. (조립완료)



90도 회전

원하시는 방향으로 90도 회전이 가능합니다.

사용방법



정지 약 강 정지

동작조절


동작조절 버튼을 사용하여
정지-약-강-정지도
조절하여 사용가능



시간선택

시간조절

시간선택 놉을 회전하여 원하는
작동 시간을 선택할 수 있다.
연속+3시간 타이머까지 적용 가능.



회전선택

회전조절


좌우 회전 놉을 사용하여
회전 기능을 선택 할 수 있다.

주 의 히터를 사용하지 않을 때에는 좌우 회전놉을 꼭 정지에 놓아야 합니다.


손질 및 보관 / A/S관련

손질 및 보관

1. 제품을 청소하기 전에
플러그를 뽑아주십시오.
사용 직후의 청소시에는
열이 식은 후에
청소해야 합니다.



2. 본체와 스탠드부분,
안전망,플러그 등의
먼지는 마른걸레로 제거하여
주십시오.
히터의 스탠드부분은
헝겊을 중성세제를 푼
물에 살짝 적셔 먼지를
제거 하십시오.
(주의-신나,벤젠,
알코올, 연마제등의
화학 약품을 사용하지마십시오.)



3. 제품을 장기간 사용하지
않을 경우 물기가 묻거나
청소후 물기가 남지 않도록 건조
후 분리하여 구입시
포장박스에 안전하게 담아
직사광선이 닿지 않으며
먼지 습기등이 적은 곳에
보관하여 주십시오.
(충격 방지용 내장재 포함)



주 의

플러그와 조작부 등
전기부에는
물기가 없는 마른걸레를
사용해 청소하십시오.
감전 및 화재, 제품
손상의 원인이
될 수 있으며 상해를
입을수도 있습니다.

A/S를 의뢰하긴전에

현 상	확 인 사 항
히터가 작동 하지 않는다.	- 올바르게 조립되어 있습니까? - 작동스위치를 제대로 눌렀습니까? - 히터가 놓인 바닥이 수평합니까?
히터에서 이상한 냄새가 난다.	- 최초 사용시에는 가열되어 팽창하는 과정이므로 일시적으로 냄새나 연기가 날 수 있습니다.
히터가 한쪽으로만 회전한다.	- 본체의 조립시 중심부가 잘 맞추어져 있습니까?

★ 위의 사항이 계속 발생 할 경우 사용자 임의로 분해하거나 수리 하지 마시고
본사의 서비스센타로 문의 바랍니다.

MEMO