SHINIL


www.shinil.co.kr

SHINIL

보이스피싱
전화로 입금 요구시
100% 사기 전화
경찰청 ☎112
금융감독원 ☎1332

신일 UV 침구 청소기

SHINIL UV Bed Vacuum Cleaner



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용 입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

안전상의 주의

표시설명

⚠ 경 고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

⚠ 주 의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)

기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항 입니다.)

⚠ 주 의


분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상 작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.



금 지


어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한사람,
의사표현이 불가한 사람이 작동하거나 만지지 많도록 주의하십시오.



⊙ 화상 및 부상의 위험이 있습니다.

플러그뺌


외출하거나 사용하지 않을경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.



⊙ 화재의 위험이 있습니다.

물접촉 금 지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 본체를 물에 담그지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



⚠ 경 고

금 지

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.




⊙ 가스렌지나 열원이 가까운곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)



⊙ 인화성 가스가 있는곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)


⊙ 세탁탈수 외에 다른용도로 사용하지 마십시오.

⊙ 출입구나 사람의 왕래가 많은곳(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)



⊙ 비가 들이치거나 습기가 높은 장소(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

⊙ 직사광선이 비추는곳 (제품의 변형,변색의 원인 이됩니다.



⊙ 목욕탕, 샤워실, 수영장 등의 물기나 습기가 많은 곳에서는 통풍에 주의하십시오.

⊙ 젖은손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.

⊙ 본 제품은 침구,소파,카펫, 의류 등에 사용하는 전용 청소기임으로, 본 제품을 기타 청소용 도구로 사용 하지 마십시오.
제품의 고장,파손의 원인이 됩니다.

⊙ 흡입구를 막히게 하는 큰 종이, 담배, 세재 등의 물질을 흡입 하지 마십시오.
제품의 모터 과열로 인한 발화 또는 외관 변형 등의 원인이 됩니다.

⊙ 제품 사용 시 진동판을 손으로 접촉 하지 마십시오.

⊙ 시멘트, 돌가루, 분진 등의 물질을 흡입 하지 마십시오. 제품의 필터부품이 막혀 모터 과열로 인한 화재, 폭발 등의 원인이 됩니다.

⊙ 표면이 파열된 물건 및 쉽게 탈색 되는 물건에 제품을 사용 하지 마십시오.

⊙ 본 제품은 적외선UV 살균 램프가 장착 되어 있으므로 , 제품 전원이 연결 된 상태에서 사람 또는 동물의 눈 또는 피부 , 식물 등에 UV 램프의 자외선 빛을 직접 조사하지 않도록 하십시오.

⊙ 장시간 동안 청소대상물에 일정 부분을 지속적으로 조사 하지 마십시오.
청소 대상물의 손상의 원인이 됩니다.


금 지

교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



접촉금지


제품 작동중에는 어린아이가 만지거나 흡입구에 손을 넣지 않도록 주의 하십시오.



플러그뺌

물접촉 금 지


전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.
젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.



금 지


플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오.






전원

· 코드선을 제품 전원 연결 구(각부의명칭 K)에 꽂고,
코드선의 다른 한쪽을 플러그 콘센트에 꽂은 후
전원 스위치를 누르면 작업 표시등이 켜집니다.
· 전원 스위치를 한번 누르면 제품이 작동 하고,
다시 한번 누르면 제품이 꺼집니다.
· 제품이 작동 시 자동으로 청소면과의 거리를 감지 함으로,
제품이 청소면으로부터 2~3cm 이상으로 들게되면
UV 램프 및 진동판 기능은 작동하지 않습니다.




침대 청소

· 침구 청소 시 제품을 침구 청소면 하고 평행을 유지하여
천천히 밀면서 사용 해주십시오.




카펫, 소파

· 카펫, 방석 등을 청소 시 제품을 청소면에 평편하게
놓아주시고, 사진의 표시 방향과 같이 이동하면서
사용 해주십시오




베개, 방석

· 베개, 방석 등을 청소 시 제품을 사진과 같이 앞으로
밀면서 사용 하십시오.




자외선(UV) 살균

· 자외선 살균 UV램프가 장착 되어있어 효과적으로 침구
또는 기타 세균을 제거 하 실 수 있습니다.




보관

· 제품 보관 시, 우선 코드선을 제품으로부터 빼내어
케이블 타이로 고정 후, 제품을 보관 비닐 또는
제품 포장 박스에 보관 해주십시오.




청소 요령(티슈 사용)

· 간편한 제품 청소를 위하여 헤파필터에 티슈를 덮어서
사용 할 것을 권장 드립니다.
주의 : 일반 시중의 티슈는 2~3겹으로 되어있어 ,
그 중에 1겹을 사용 하시면 됩니다.



먼지컵과 본체 체결


· 티슈가 덮힌 헤파필터를 먼저컵에 안착 시키고,
먼지컵을 본체에 체결 해주십시오 .



사용 후


· 사용 후 간단하게 헤파필터에 덥힌 티슈를 버리시면 됩니다.
그 후 먼지컵 과 헤파필터를 본체에 체결 해주십시오.
주의 : 제품을 여러 번 사용 후에는 먼지컵이 입구가 물체로
인하여 막힘이 있으면, 제거 해주십시오.

사용 방법




먼지컵 청소

· 먼지컵을 본체로부터 분리 합니다.
· 해파 필터를 먼지컵으로 부터 꺼냅니다.
· 먼지컵 내에 있는 먼지 등을 버리시고, 필요 시 먼지컵 내부(헤파필터 분리 상태)를 물 세척 하 실 수 있습니다.
· 물이 완전 건조 후 다시 본체에 체결 해 주십시오.



흡입구

· 제품의 바닥면에 있는 흡입구를 본체에 내장되어 있는 브러쉬(각부의명칭 L) 또는 청결한 천으로 먼지 등을 제거 해주십시오.




헤파필터 청소

· 헤파필터를 먼지 컵으로부터 꺼낸 후, 가볍게 필터에 붙어 있는 물질을 털어 주십시오.
헤파필터에 티슈를 덮어 사용 하 신 경우, 티슈를 제거 후 버리시면 됩니다.
헤파필터가 손상시 즉시 교체하여 사용 하십시오.

제품의 특징 / 각부의 명칭

· 소비전력 300W 의 강력한 흡입력
· 직흡입 방식 흡입구 및 강력한 진동판 기능으로 효과적으로 진드기를 제거
· UV 램프를 적용하여 효율적으로 살균이 가능
· 접촉 센서 스위치 방식의 설계로, 안전적으로 UV램프를 사용
· 사용에 최적화를 고려한 손잡이 설계로 제품을 보다 편안하게 사용



A. 전원스위치
B. 먼지 컵
C. 작동표시등
D. 손잡이
E. 바람 배출구
F. 바퀴
G. 진동판
H. 흡입구
I. 자외선UV램프
J. 코드선
K. 코드선 연결 구
L. 브러쉬(본체내장)

제품사양

제품명: UV 침구청소기
정격전압: AC220V/60Hz
소비전력: 300W
코드선길이: 5m
제품사이즈: 약 290x268x121mm
제품무게: 약 1.3kg

A/S를 의뢰하기 전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
· 모터가 작동되지 않습니다.	· 플러그가 콘센트에서 빠져있지 않습니까? · 콘센트에 전원이 들어오는지 확인 해 주십시오. · 전원스위치가 켜져 있습니까?
· 흡입력이 약해졌습니다.	· 먼지컵에 다량의 이물질이 있지 않습니까? 먼지컵을 비워주세요. · 헤파필터에 이물질 및 먼지가 꽉 차 있지 않습니까? 헤파필터를 청소 해 주세요.
· 작동 도중 멈추었습니다.	· 플러그가 콘센트에서 빠져있지 않습니까? · 청소기의 흡입구가 막혀 있습니까? 이물질 제거 후 30분뒤 다시 작동하십시오.
· 모터에 이상 소음이 납니다.	· 헤파필터가 막혀있습니까? 이물질을 제거 해 주십시오. 제거후에도 소음이 날 경우 A/S센터에 문의 바랍니다.
· 자외선 UV 램프가 작동하지 않습니다.	· 청소기를 세워서 사용 하셨습니까? 30도 이상 세우지 마십시오. · A/S센터에 문의하여 UV램프를 교체 하십시오.

A/S에 대하여

▪ 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신후 사용중 고장이 발생 하였을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명		보증기간	고객주소	성명	
모델명		년		전화	
구입일자	년 월 일		판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일	까지		전화	

*** 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.**

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,
본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사

소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

1) 보증기간이 경과 되었을 경우
2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우