신일 제품보증서

제품명				보증기간	고객 주소
모델명				년	성명 전화
구입일자	년	월	일		판매점 상호(주소)
보증기간	년	월	일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

❶ 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
❷ 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

❶ 보증기간이 경과 되었을 경우
❷ 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
❸ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
❹ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
❺ 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

furby

신일 반려견 발 자동 세척기
사용 설명서


SHINIL PET PAW AUTO CLEANER
User Manual



이상 작동 시 조치방법 및 주의사항


⚠ 물 탱크가 회전 중 강제로 멈춰진 경우, 반려동물의 안전을 위해 자동 STOP, 전원 OFF 됩니다.
이는 제품의 고장이 아니므로 제품의 전원 버튼을 눌러 재작동 사용하시기 바랍니다.

· 사용 중 회전 속도가 느리거나, 정지된 경우




전원을 OFF 한 후, 회전하는 내부 탱크를 수동으로 4-5바퀴 돌려주고 다시 작동시켜주시기 바랍니다.

· 회전 속도가 느려지거나, 회전의 강도가 약해진 경우



배터리 전원이 부족할때 나타나는 반응입니다. 즉시 충전 후 사용해주세요.

⚠ 반려견 발 자동 세척기는 충전용 리튬배터리가 내장된 제품이며, 방수 제품이 아닙니다.



임의로 분해하거나 절대로 물에 담그지 마시고, 외부 세척 후에는 마른 수건으로 닦아주세요.


* 이 외에 정상 작동이 안되거나, 기타 이상이 발생하면 신일 A/S센터로 문의해 주십시오.


각 부분의 명칭 및 특징

· 반려동물 산책 후, 현관 입구에서 자동 발세척 기기 사용
· 내부 실리콘 브러시로 부드러운 마사지 세정 효과
· 내부 실리콘 탈착식으로 제품 세척까지 용이
· 저소음 및 부드러운 실리콘 브러시로 반려동물이 거부감 없이 사용
· 5시간 충전으로 최대 12시간 사용
· 캠핑, 야외, 자동차에서도 물만 있으면 사용 가능
· 안전형 AUTO STOP 기능, 레인보우 LED 표시등 적용

전원 ON 시, 내부탱크가 200 rpm으로 회전하며
실리콘 브러시가 부드럽게 세정을 도와줍니다.







분리된 실리콘 브러시



USB 충전용 케이블

제품 사양			
제 품 명	반려견 발 자동 세척기	모 델 명	SIP-K20W, SIP-K20B
정 격 전 압	DC 5 V-500 mAh	소 비 전 력	4 W
배터리용량	리튬이온 2,000 mAh	탱 크 회 전	200 rpm
충 전 시 간	약 5시간	사 용 시 간	약 12시간
제 품 중 량	490 g	제 품 크 기	10.4 X 16.4 (cm)
제 품 재 질	ABS, SILICONE (고무제)	HOLE크기	직경 약 80 mm

* 제품구성 : 본체 1개, 실리콘브러시 1개, USB 충전용케이블(Micro 5pin)

제품 사용 방법

01



▶ 실리콘 브러시가 바르게 들어있는지 확인 후, 물탱크 안에 깨끗한 물을 적당량 부어주세요. (회전시 물이 넘치지 않도록, 위에서 3cm정도 여유를 두고 적게 채워주세요.)

02



▶ 전원을 켜고 반려동물의 앞 발부터 차례대로 약 1-3분 동안 천천히 닦아줍니다.

▶ 자동 세척기로 깨끗해진 발을 마른 수건으로 잘 말려주세요.

⚠ 물 탱크가 회전중 강제로 멈춰진 경우, 반려동물의 안전을 위해 자동 STOP, 전원 OFF 됩니다. 이는 제품의 고장이 아니므로 제품의 전원버튼을 눌러 재작동 사용하시기 바랍니다.


03




▶ 위의 발 세척 과정이 모두 끝나면 전원을 끄고, 내부의 실리콘 브러시를 분리하여 깨끗한 물로 잘 씻어낸 뒤 마른 수건으로 물기를 닦아내어 바람이 통하는 그늘에 말려주세요.

⚠ 완전방수제품이 아니므로 제품 세척시 제품의 내부로 물이 들어가지 않도록 충전단자 커버를 씌운 상태에서도 각별한 주의 부탁드립니다.

LED 표시등 확인 방법



1. 전원 ON
   전원 버튼을 한 번 누르면, 모터가 시계 방향으로 회전하면서
   왼쪽의 파란색 LED 표시등이 켜집니다.



2. 전원 OFF
   전원이 켜진 상태에서 다시 한 번 누르면, 모터가 회전을 멈추고
   왼쪽의 파란색 LED 표시등이 꺼집니다.



3. 사용 중 배터리 부족
   전원이 켜진 상태에서 왼쪽 파란색 LED 표시등이 꺼지며, 동시에
   오른쪽의 빨간색 LED 표시등으로 바뀌어 켜집니다.
   이 때에는 사용을 멈추고 즉시 충전을 해주세요.



4. 충전 중
   충전 완료까지는 약 5시간정도 소요되며,
   충전 중에는 제품을 사용 하실 수 없습니다.



5. 충전 완료
   충전 완료시 오른쪽의 빨간색 LED 표시등이 꺼지며, 동시에
   왼쪽의 파란색 LED 표시등으로 바뀌어 켜집니다.

신일 A/S 센터

전국 어디서나 1577-6667

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032)762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685
강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/ 당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북기타지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813

A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
http://www.shinil.co.kr/

블로그
https://blog.naver.com/shinil1959

카페
https://cafe.naver.com/shinilsense

페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959

유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959

인스타그램
https://www.instagram.com/shinil1959
@shinil1959

REV.27